

塑胶喷涂炉温测试仪 炉温测试仪 智博通科技

产品名称	塑胶喷涂炉温测试仪 炉温测试仪 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

Datapaq XL2炉温跟踪系统

Datapaq®提供温度测绘解决方案从1984年至今，Datapaq®已经成为世界范围内的涂料和粉末涂料温度曲线测绘的代名词。Datapaq在准确度、易用性和可靠性方面久负盛名，并不断树立了卓越的行业标准。Datapaq是温度曲线测绘，并不断提供超越最严苛的热过程需求的系统。

XL2根据客户需求而设计，继承Datapaq的炉温跟踪仪传统，采用独特的双数据记录器设计。利用SmartPaq可基于Datapaq值、温度点的持续时间或温度预编程MemoryPaq的过程合格/不合格标准。当从烘烤炉内出来时，智能XL2数据记录器会立即指出过程是否超出控制指标。从炉内出来时，可从隔热箱内取出，并在MemoryPaq

上检查指示。绿色LED表示表示过程正常，依此即可满怀信心地继续。红色指示表示故障。停止生产，对测绘数据进行详尽分析。然后即可采取补救措施，修正所有过程问题。智能多次运行能力可连续测绘温度曲线，无需分别单独。这样就避免了在测绘之间返回QA办公室，节省时间和劳力。

满足喷涂过程的挑战

? 汽车组装线(OEM)

? 汽车零部件供应

? 油漆、粉末涂料和涂漆供应

? 电器制造商

? 一般工业

? 五金构件

? 金属包装(1和3片罐)

? PTFE和Dacromet高温涂层

? 纺织涂层(成衣)

? 定制喷涂

? 炉制造商

粉末涂装炉温跟踪仪

1, 不粘锅炉温测试仪,

测试完毕后仪器出炉,一定要及时把隔热箱打开,塑胶喷涂炉温测试仪,把仪器取出,因为隔热箱隔热不是无限时间的,有一定时效的,所以测试完毕后一定要及时打开盖子取出仪器,达克罗炉温测试仪,这样确保仪器处于良好状态。

2,

仪器取出后,隔热箱不要马上把盖子盖好,要把隔热箱里面的所以部件都拿出来平放在地面,以便隔热箱能及时散热。热处理的隔热箱如果测试完毕后不冷却盖上盖子,内部的热量就很难散出去。

定制炉温仪隔热箱

技术参数

1)外层钢材主体:使用温度1330度,1100度内可无限时使用。

2)隔热材料:依据技术洽谈温度与最长测试时间,多种材料合理搭配,炉温测试仪,确保性能不衰变。

3)整体性能:以技术洽谈参数为标准,并留尽量多的余量

原理简介

隔热箱主要工作原理就是阻止空气分子的运动,达到热量无法有效传导,对流与辐射的效果;同时,利

用独有配方的复杂复合材质对渗透热量进行有效可控的吸收，从而确保仪器本体和内部狭小空间保持适宜的温度范围。

塑胶喷涂炉温测试仪-炉温测试仪-智博通科技由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）在分析仪器这一领域倾注了无限的热忱和热情，智博通科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马总。同时本公司（www.tcchy.cn）还是从事涂层测厚仪，涂层测厚仪品牌，超声波涂层测厚仪的厂家，欢迎来电咨询。