

舟山边角料粉碎机 边角料粉碎机配件 青州新航

产品名称	舟山边角料粉碎机 边角料粉碎机配件 青州新航
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司1

边角料粉碎机它主要有以下几项作用：

- 1、减小物料的粒度至一定大小，例如磨制面粉，粉碎饲料，边角料粉碎机维修，磨细颜料、染料和水泥的生、熟料，舟山边角料粉碎机，研磨制备悬浮液的浆料，以及增加物料的流动性、填充性和便于包装、储存、运输等；
- 2、将物料粉碎后筛分为不同粒度级别的小块、细粒或粉末，例如为混凝土和筑路工程制备块石、碎石和人造砂，将原煤按用户需要粉碎为中块、小块和煤粉等；

粉碎机维修保养

- 1、生产过程中，须经常检查轴承的温升，当温升超过50 时，应停机检查，查明原因是并排除故障。
- 2、新机运转时，传动皮带易伸长，应注意调整皮带的适当松紧度，确保皮带的工作寿命。
- 3、易损件要经常检查，及时更换确保生产质量及生产量。

4、刀片、衬圈要经常检查磨损情况，若磨损后，边角料粉碎机配件，生产率下降，粒度变粗发现磨损后即更换。

5、主机及分级流动轴承均为脂润滑，采用2号特种脂，度265-295。

6、轴承的换脂期为2000小时，润滑脂的填充量为轴承腔内空间的1/2（上测）或3/4（下测）切不可过多地填充润滑脂否则会引起轴承温度过高。

中药粉碎采用超高速单相电机作为动力，能快速粉碎各种软硬药材，边角料粉碎机安全操作规程，一般中药材只需半分钟就能粉碎成50-200目的粉末，颞块田七粉碎成200目的细度只需一分钟，将珍珠粉碎成白面只要二分钟，既无损耗。是现代房不可缺少的捣药工具，代替传统的捣药臼，工作效率是手工捣药的50倍，深受用户的青睐和好评！

适用于中药加工场进行中药粉碎以及销售柜台代客加工、实验室小样分析和家庭食品粉碎等，更适应田七、珍珠等加工商贩随身携带，同时适合于化工及饲料行业使用！

原理：利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀片、高速电机等组成。物料直接放入粉碎室中，旋紧粉碎室盖，开机1-3分钟便可完成粉碎。

技术参数：

配套动力：11kw

刀盘直径：400mm

定刀长度：600mm

刀具材质：合金工具钢 动刀：3把 定刀：2把

筛孔直径：12mm

外形尺寸：2150*1200*1860mm

设计产量：200-300kg/h

报价：23000（不含运费，不含税）

另配（可不配） 进料带：2800*350mm（独立电机0.75kw）

出料带：1400*350mm（独立电机0.75kw）

舟山边角料粉碎机-边角料粉碎机配件-青州新航(推荐商家)由青州市新航机械设备有限公司1提供。舟山边角料粉碎机-边角料粉碎机配件-青州新航(推荐商家)是青州市新航机械设备有限公司1（www.chinaqdj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：席妙。