

山东持正手术室检测

产品名称	山东持正手术室检测
公司名称	山东持正环境检测技术有限公司
价格	2000.00/间
规格参数	
公司地址	章丘青年创业创新园A座
联系电话	0531-83222682 18865955988

产品详情

1. 洁净手术室净化空调系统试运转空吹

洁净手术室地面底涂完工后，撕去封堵在高效送风口上的塑料薄膜，起动空气净化系统，先吹30min，然后关机，再撕去采钢板上的保护膜。先运转30min是由于系统中的尘埃大部分在前半小时内即可吹出，并且有一部分附着在室内壁面上，有一部分经回风口进入回风管道，最后进入组合式空调净化机组经过粗效、中效两级过滤器过滤，再进入洁净手术室，如此循环。若此时吹的时间太长，由于室内气流的扰动，会把已附着在壁面及地面上的尘埃吸入回风管，虽然回风口装有过滤层，但其过滤能力是有限的，尘埃必然会穿过回风口过滤层被空调机组内的粗、中效过滤器捕获前附着在回风管道内，增加了回风系统内的污染。故在空吹30min后，及时撕掉彩钢板上的覆膜，连同所附着的尘埃一并清除。撕掉覆膜后，再次清洁地面，最后再连续空吹12~24小时风管系统的清洁。

2. 洁净手术室高效空气过滤器得安装

洁净手术室在安装高效过滤器时最好六个人一组，两个人专门拆箱及粘贴密封条，另外四个人分成两组进行安装，分工合作，互相配合。密封条的粘贴是一项很重要的工作，裁剪不好，粘贴、拼装不仔细，都直接影响过滤器的安装质量。密封条的裁剪、拼接粘贴，均应有专人监督检查，检查合格后方可安装。这就是洁净手术室所谓的过程动态控制，能起到事半功倍的效果，应引起施工单位及监理单位的高度重视。

净化车间清洁的环境还可延长净化工作台的使用寿命，凡与洁净室工作无直接关系的物品一律不能放入，以利保持无菌状态。食品净化工程的空气与外界空气应绝对隔绝，预留的通气孔道应尽量密闭。通气孔道可设上下气窗，气窗面积宜稍大，需覆上4层纱布作筒朴滤尘。在一天工作之后，可开窗充分换气，然后再予以密闭。在净化工作台安装前，要确定工作台的安装位置，保持净化车间内的干燥和环境的洁净，湿润的空气既会使制造材料锈蚀，还会影响电气电路的正常工作，湿润空气还利于细菌、霉菌的生长。

说到化妆品，最好使用干燥、无味、无粉的品牌，例如滚搽式除臭剂、凝胶或者棒状的化妆品。润唇膏就是个很好的例子，但是不建议使用某些容易掉色或者有其他残留物的唇膏、胭脂、粉搽、眼影膏、眉笔、睫毛膏、发胶、香水或者科隆香水，因为这些产品都会产生微粒或者释放出气体。