

养老院防撞扶手 防撞扶手 璟泰建材

产品名称	养老院防撞扶手 防撞扶手 璟泰建材
公司名称	佛山市璟泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号
联系电话	13690335481

产品详情

扶手在装时我们所生产的系列防护产品选用优质的铝合金，不锈钢做内芯，供应防撞扶手，防撞扶手表层采用2.0mm厚PVC做面板。产品不仅外形美观，内部结构精致、稳固。还具有耐磨、抗菌、耐腐蚀、抗撞击、方便清洁等优点。可直接放入立柱下弧形的凹槽中。扶手钢管的安装是从一端向另一端顺次安装，相邻的扶手钢管对接时要准确，接缝要严密，相邻的钢管对接好后，将钢管接缝和立柱与扶手间的接缝用不锈钢焊条进行焊接，先是简单的点焊，在调整到符合要求后再逐步焊接牢固。

我们所生产的系列防护产品选用优质的铝合金，不锈钢做内芯，防撞扶手表层采用2.0mm厚PVC做面板。产品不仅外形美观，专业防撞扶手，内部结构精致、稳固。还具有耐磨、抗菌、耐腐蚀、抗撞击、方便清洁等优点。单面坡缘石坡道设计应符合下列规定

单面坡缘石坡道可采用方形、长方形或扇形、方形、长方形单面坡缘石坡道应与人行道的宽度相对应。扇形单面坡缘石坡道下口宽度不应小于1.5M。设在道路转角处单面坡缘石坡道上口宽度不应小于2.00M。单面坡缘石坡道的坡度不应大于1：20。

安装医院扶手的步骤：

首先把需要安装的材料运输到工地，防撞扶手，安排好仓库堆放，养老院防撞扶手，以免乱堆、乱放而影响双方的施工进度。

安装时先在墙上放好水平线，扶手上沿以800-850mm为准。然后在水平线上打支座孔，孔距之间为750-900mm。

从墙的边沿或门的边沿起，缩进5mm开始安装扶手。

孔距打好之后，把支座用膨胀螺丝固定在墙上，并调节好。

然后把铝合金龙骨用切割锯切好，用螺丝固定在支座上面，并调节好它的平整度。

在铝合金龙骨的两头把弯头固定在铝合金龙骨上面，并要安装牢固不能使其摇动。

把PVC皮子按标准切好，装在铝合金上面。

安装完之后，用清洁剂和水把扶手表面处理干净，再用干抹布把水擦干。

最后做全面检查，检查完毕后把走道上的垃圾清理干净，保持走道干净整洁。

养老院防撞扶手-防撞扶手-璟泰建材(查看)由佛山市璟泰建材有限公司提供。佛山市璟泰建材有限公司(www.fsktjc.com)是从事“无障碍扶手,医用扶手,残疾人扶手,卫浴扶手,马桶扶手,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杨文亮。