

手术室自动门生产厂家 咸宁手术室自动门 山东摩恩科门业更专业

产品名称	手术室自动门生产厂家 咸宁手术室自动门 山东摩恩科门业更专业
公司名称	山东摩恩科门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区祝甸北路8号院
联系电话	18340081152

产品详情

医用门五大应急措施?

- 1、自动医用门运行的时候出现开门或闭门动作太慢，主要是因为控制装置开门或闭门速度旋钮设定值太低;行走阻力太大;皮带松弛，张力不够等。那么相应可以调整控制装置开门或闭门速度旋钮;关断电源，用手移动门扇检查运动部位是否有障碍物;调整皮带张力。
- 2、医用自动门运行的时候出现门自开自关的情况，那么是传感器检测区内有干扰物，和其它传感器检测区重叠，门扇在检测区内。所以可以移走传感器检测区内的干扰物，转换传感器干扰防止开关，调整传感器的检测区和灵敏度。
- 3、如果医用自动门运行的时候出现门扇相撞厉害的话，可能是因为控制装置或电机故障，可以更换控制装置或电机。
- 4、医用自动门运行的时候出现门不动，主要原因有电源不通，电气连接接触不良，上锁或双门互锁方式。那么要检查电源，连接器，使其接触良好，解suo或等待另一门扇关闭。
- 5、医用自动门运行出现门关不上，一般是因为传感器检测区有干扰物;安全光电传感器上的受光器附有杂物，手术室自动门生产厂家，光轴走偏;控制装置故障;反弹力设定值太低造成的，所以可以移走传感器检测区内的干扰物，更换传感器，清理受光器，调准光轴，关断电源后再启动数次，手术室自动门厂家定制，还不能关门更换控制装置，调高反弹力。

医用推拉门在目前的市场中处于热销状态，它的兼容性特别好，在医院中的每一片区域基本上都是可以安装的。而医用门的使用也要多加注意，以上就是我们为大家讲解的医用门分类和有一些应急问题应该如何处理的相关事项，希望对大家有所帮助。

医院门在医liao场所中起着重要的作用，不同的医liao区域使用的产品也不同，用户选购产品时需要怎么

选择呢?为了增强产品的实用性，医院门生产厂家为大家详细介绍医院门选购方法与保养的事项，希望能给大家带来帮助。

医院门选购方法：

一、医院门材质选择

进行院门材质选择，这个是比较简单的，只需要根据医院对医院门的各方面要求，以及预定的采购金额进行选择即可，大家可以直接联系医院门生产厂家。

二、医院门款式的定位

挑选医院门时一定要先进行款式的挑选。想必大家都知道，医院的门通常都是根据医院病房进行选购的，不同的病房使用的门款式型号都是不同的。

三、医院门颜色选择

而在选择好款式之后，就需要进行院门颜色的选择，使其更适合医院使用，毕竟医院对颜色搭配这方面也是比较注重的。有的颜色对医院病人的康复起到一定作用，手术室自动门定制，不过这个就需要根据环境进行选择。

放射线医用门是由不锈钢材和防辐射铅板焊接而成，医用门主要用于阻挡射线通过的进出口，按门型号可分为平防射线医用门、推拉抗射线门和电动防射线医用门。医院专用门生产厂家为了保证门窗外形结构上的合理与美观，采用了经高压制成的复合防护板以及多种装饰板材。不仅设计简约合理，造型美观大气之外，开启也很灵活。下面，就为大家详细的介绍几种不同型号防射线医用门的安装和施工要求。

平开式防射线医用门

平开式防射线医用门，可分为内开门和外开门，咸宁手术室自动门，门体的结构和材料是根据放射线机的功率大小(KV)及门洞口大小来决定的，五金件为进口专用件。

电动防射线医用门

电动防射线医用门一般适合较大的门体，由于重量较重，人力开启比较吃力，所以采用电动开启方式。开启形式可分为平开式和平移式。

手术室自动门生产厂家-咸宁手术室自动门-山东摩恩科门业更专业由山东摩恩科门业有限公司提供。山东摩恩科门业有限公司（www.sdmoenke.com）在复合门这一领域倾注了无限的热忱和热情，摩恩科门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：籍经理。