

山东净化车间 医用敷料净化车间 就选济南康源净化

产品名称	山东净化车间 医用敷料净化车间 就选济南康源净化
公司名称	济南康源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南新沙工业园五区
联系电话	13210526617

产品详情

风淋室|无尘室|微生物室|济南康源净化

风淋室|无尘室|微生物室|济南康源净化

不锈钢风淋室的维护|济南康源净化

- 1、定期使用仪器测定设备的各项技术指标，如不符合技术参数要求应及时予以处理。
- 2、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、当发现风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
- 4、当调换或清洗无纺布后，仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换高效空气过滤器。
- 5、更换高效过滤器时，须拆下喷球板，取出高效过滤器，按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并确保密封良好，防止渗漏。
- 6、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象，医用敷料净化车间，并用尘埃粒子计数器进行检测，达到技术指标后方可进行正常工作。
- 7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 8、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。
- 9、本设备使用温度不得超过50℃，且严禁使用明火。

实验室装修工程|无菌室净化|济南康源净化

实验室装修工程|无菌室净化|济南康源净化

仪器分析实验室的地板装修|济南康源净化

4.1 地板

小型普通的仪器分析室采用一身的固定地板即可满足需要，但对于大型精密仪器分析实验室，例如X荧光光谱室、质谱室、离子控针室等实验室因电缆多，管线复杂，需要采用架空地板。当采用下送上回送风方式时，也可利用架空地板下空间作为送风静压箱。 施工器具准备：净化工程施工器具主要是电动工具，如型材切割机、砂轮切割机、电剪刀、折弯机、咬口机、曲线锯等，应根据施工进度及方案确定其类型、数量和进场时间、存放地点。一般地板构造有以下几种。

(1) 护罩式当电缆线数量很少，可以结扎成束，并可作明线配线时，为防止碰坏电线，可在电线上加一层护罩，保护罩高度以不妨碍机柜门扇开关为宜。

(2) 地沟式在电缆通过的地板下做沟，沟的尺寸一般净宽250mm，深150mm，即可，沟盖板划块后做成活动盖板，安上少数铝制平面拉手，以便开启。

(3) 活动地板又称装配式地板，由各种规格型号和材质的面板块、可调支撑、横梁、缓冲垫等组成。活动地板架空铺设在仪器室的楼地面上作安装设备、敷设纵横交错的各种管线、电缆及空调静压箱的空间用。

活动地板应机械性能优良、质量轻、强度大，表面平整，GMP无菌净化车间，尺寸稳定，互换灵活，装饰性及质感良好，并能满足防潮、阻燃、防腐等要求。活动地板又分防静电型和非防静电型两种。

活动地板使用要求和特点。

不论房间形状、面积如何，都能方便而迅速地装配。

能自由接近电气连接线和风管，山东净化车间，便于敷设和维护。

承重能力 800kg/m²。

满足防火要求。

能使静电通泄至地和反射电磁辐射。

地板的可卸板能互换，并有较高制作精度，医用口罩净化车间，以便利用地板下空间作空调静压箱时达到所需密封性。

板面无噪声、耐磨，既可擦洗又可干擦（用吸尘器）。

借助可调支撑找平地面的不平度。

风淋室的常见故障的处理|济南康源净化

风淋室定义：也称风淋间，它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

常见故障处理：

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；
- 3、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，第0一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

山东净化车间-医用敷料净化车间-就选济南康源净化(诚信商家)由济南康源净化设备有限公司提供。济南康源净化设备有限公司（www.kangyuanpf.com）为客户提供“无菌净化车间,微生物实验室”等业务，公司拥有“济南康源”等品牌。专注于环保项目合作等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。为了保护人员净化用室的清洁，最彻底的办法是在更衣前将外出鞋脱去，换上清洁鞋或鞋套。