

光源箱代理 森玛特仪器 光源箱

产品名称	光源箱代理 森玛特仪器 光源箱
公司名称	森玛特仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Q677
联系电话	13439660956

产品详情

光源箱怎么正确使用

- 1、观察角度；
- 2、45 ° 光源检测样品的摆放位置；
- 3、灯箱保养；
- 4、执行对色时的环境因素的要求；
- 5、具备测试同色异谱效应的功能；
- 6、转换光源时的要求；
- 7、记录标准订管所使用的时间；
- 8、紫外光灯源；
- 9、灯管的排列位置；

期望大家在选购光源箱时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多光源箱的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

如何正确使用光源箱

- 1、观察角度

以下各点都是标准对色灯箱所必须配备的各项设施，此外观察角度也会直接影响到评审结果。根据国际标准，只有两种观察角度是可以使用的，它们是：

- a、零度光源，光源箱哪家好，45度观察(0° - 45°)即光源从零度(垂直)入射角照在样品上，光源箱多少钱，观察者从45度观察样品。
- b、光源、 45° 斜台

45度光源，零度观察(0° - 45°)，在这个布局须使用特定的45度斜台(45° fixed angle table)使光源从45度照射在样品上，观察者从零度(垂直)观察样品。

2.45°光源检测样品的摆放位置

无论使用以上任何一种观察方法，必须注意是检测样品尽可能放在灯箱中间，以减少外间光源的影响。另外，重要的是在需要比较两件或以上物件的颜色时，也应尽量不要把它们重叠起来观察，尽量就是并排地放在订箱同进行比对。

光源箱的产品性能

森玛特专业销售光源箱，我们为您分析以下信息。

- 1、准确记录每组灯管的使用时间，特别是D65标准灯管，在使用超过二千小时后需要换新，光源箱，以免因灯管老化而引起检测误差。
- 2、提供紫外灯光源Ultra-Violet(UV)，用于检测使用荧光及增白染料的物品，光源箱代理，同时可以用于补充D65光源中的紫外光。
- 3、提供商店光源，国外客户要求使用其它光源作对色用，如美国客户经常要求的Cool WhiteFluorescent(CWF)、欧洲及日本客户要求的Triphosphor LampP15(TL84)。这是因为货品销售是摆放在室内货架上供顾客挑选，顾客在决定是否购买该物品时是在商店灯光下进行，而并非在室外阳光光线下，所以使用商店灯光作对比颜色日益普遍。

光源箱代理-森玛特仪器-光源箱由森玛特仪器(北京)有限公司提供。森玛特仪器(北京)有限公司 (bjsmtyq.tz1288.com) 实力雄厚，信誉可靠，在北京 房山区 的商业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领森玛特仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！