

校园禁毒教育展厅 社区禁毒警示教育基地

产品名称	校园禁毒教育展厅 社区禁毒警示教育基地
公司名称	西安光之影科技发展有限公司
价格	9999.00/套
规格参数	品牌:爱普生 型号:CB-5510 亮度:5500流明
公司地址	西安市未央区凤城一路利君V时代B座1610室
联系电话	029-86680770 18591751788

产品详情

西安光之影科技发展有限公司

投影仪的使用

1. 投影设备的一般调整

调整光斑，就是使光斑均匀地投射到银幕上。如果不均匀，可调整灯泡与反光碗或聚光镜的位置，动作要慢一些，直到调匀为止。

调整光程，就是使银幕上相对光轴的各对称点的光程相等。如挪动幻灯机的位置、角度以及银幕张挂的位置和倾角等，使银幕与入射光轴线垂直，画面就不产生梯形畸变。

调整距离，就是调整幻灯机与银幕的距离而改变影像的大小。一般来说，影像的宽或高应为教室长度的 $\frac{1}{5}$ 。

调整焦距，就是调整镜头与被放映物的距离，使画面呈现佳的清晰状态。

2. 投影仪特殊操作部件的用法

(1) 色调调整旋钮的用法

在调焦过程中，如果发现画面中心部位和边缘部分不能同时调整清晰，或影像线条出现彩色镶边（注意不是指投影光斑边缘部分出现的彩边），应调节色调调整旋钮，使之正常。

(2) 强弱光开关的用法

如果室内光线太强，冲淡了银幕上的影像，投影仪可用强光，即把强弱光开关掷于强光位置。在强光位工作时，灯泡电压比正常时高，将使灯泡寿命缩短，所以在可用可不用强光时尽量不使用强光。但关机时要先把强弱光开关置于弱光位置。

(3) 换灯开关的用法

如果投影仪在放映过程中灯泡正常损坏，可以将换灯开关置于另一位置，电路接通备用灯泡，达到快捷更换灯泡的目的。