真空吸盘套杆 骏驰机电 吸盘

产品名称	真空吸盘套杆 骏驰机电 吸盘
公司名称	苏州骏驰机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区长江路556号4-813
联系电话	18120052935 18120052935

产品详情

PISCO真空吸盘优点

真空吸盘在使用中具有诸多优势,但也有一些不足之处,今天和小编一起来了解一下真空吸盘的特点吧 !

一、无污染。

真空吸盘特别环保,不会污染环境,没有光、热,电磁等产生。

二、易使用。

不管被吸物体是什么材料做的,只要能密封,不漏气,真空吸盘适配器,均能使用。电磁吸盘就不行, 真空吸盘支架配件,它只能用在钢材上,其他材料的板材或者物体是不能吸的。

三、不伤工件。

真空吸盘由于是橡胶材料所造,吸取或者放下工件不会对工件造成任何损伤。而挂钩式吊具和钢缆式吊具就不行。在一些行业,对工件表面的要求特别严格,吸盘,他们只能用真空吸盘。推荐阅读:真空吸盘维修维护的重要注意事项

四、易损耗。

由于它一般用橡胶制造,泰州真空吸盘,直接接触物体,无痕真空吸盘,磨损严重,所以损耗很快。它是气动易损件。正因如此,它才如此显著地从众多气动元件中重点突出出来了。

PISCO抗静电无痕吸嘴真空吸盘-真空吸盘

1、使用真空吸盘前、首先要检查橡胶吸盘、塑料管、电源线、吊钩是否完好,如有损坏,需经维修达到

安全使用状态后方可使用。

- 2、使用真空吸盘吊时,包装袋开袋真空吸盘,起吊速度不能过快,以免损坏橡胶吸盘、塑料管、连接电缆并使真空泵丧失正常使用功能。
- 3、使用吸吊机时,真空吸盘,必须按照规定的重量工作,禁止超负荷工作。
- 4、真空吸盘吊90°翻转机构需按规定润滑,在工作时禁止用手或其他物品接触翻转机构,真空吸盘套杆,避免绞入齿轮传动机构。
- 5、真空吸盘吊在吸吊运行过程中,距地面垂直高度要小于1m,遇到地面障碍物时需躲避或绕行,禁止在工作人员头上运行。
- 6、使用真空吸盘吊过程中,不要扳动管路上的控制开关,更不得关闭真空泵和电控制开关。
- 7、真空吸盘吊在不使用时,禁止吸盘直接掉落,需将4个支脚安装上并用紧固螺栓拧紧固定位置。
- 8、吸盘吊要与吊车连接可靠,保证吊钩安全防脱,妙德吸盘支架,螺旋电缆避免与吊车钢丝绳缠绕发生 危险。
- 9、被吸吊的管片表面需平整、无杂质、无油污、保证吸吊安全。
- 10、对易损件要定期检查并及时更换,吸吊机发生故障时,抗静电无痕吸嘴真空吸盘,应通知专业人员进行维修,禁止私自拆卸。
- 11、使用吸吊机时,吸吊机吸盘的位置要保持被吸吊物的平衡,防止在工作工程中被吊物失去平衡坠落

pisco标准型真空吸盘

可供应适合的深凹型和一般型制品的标准型吸盘。用于球型果子(如苹果等)或球。

吸盘直径: 2mm 到 200mm

吸盘的材料:亚橡胶,硅橡胶,脲烷橡胶,氟橡胶,防静电橡胶,(低阻抗型)防静电橡胶,符合

食品卫生法的 NBR。

pisco海绵型真空吸盘

zui适合于表面凹凸不平的工作件

吸盘尺寸: 10mm 到 100mm

吸盘座形状:5种

pisco波纹型真空吸盘

能吸附纸张,食品包装袋等柔软的制品,亦可吸有倾斜度产品之功能。

吸盘的直径: 10mm 到 80mm

吸盘的材料:亚橡胶,硅橡胶,(低阻抗)防静电橡胶

吸盘座形状:5种

pisco多层波纹型真空吸盘

zui适合于消毒包装,食品包装袋,搬运倾斜工作适应性强。

吸盘的直径: 10mm 到 50mm

吸盘的材料:亚橡胶,硅橡胶,(低阻抗)符合食品卫生法的 NBR

吸盘座形状:5种

pisco椭圆型真空吸盘

zui适合与如塑料制品与脆弱的制品

吸盘的直径: 6mm 到 20mm

吸盘的材料:亚橡胶,硅橡胶吸盘座形状:8种

pisco防滑真空吸盘

zui适合于输送涂油件,如冲压件

吸盘的独特形状能防止运输期间零件滑动

使用耐油的 NBR (亚丁二烯橡胶)提高了油性环境下的吸盘耐用性。

吸盘的直径: 10mm 到 50mm

吸盘的材料:防油 NBR

吸盘座形状:5种

真空吸盘套杆-骏驰机电(在线咨询)-吸盘由苏州骏驰机电科技有限公司提供。"真空吸盘,真空发生器,光伏吸盘,非标真空吸盘设计定制"就选苏州骏驰机电科技有限公司(www.szjunchi.com),公司位于:苏州市高新区泰山路2号博济科技园,多年来,骏驰机电坚持为客户提供好的服务,联系人:张先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。骏驰机电期待成为您的长期合作伙伴!