

真空吸盘套杆 骏驰机电 吸盘

产品名称	真空吸盘套杆 骏驰机电 吸盘
公司名称	苏州骏驰机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区长江路556号4-813
联系电话	18120052935 18120052935

产品详情

PISCO真空吸盘优点

真空吸盘在使用中具有诸多优势，但也有一些不足之处，今天和小编一起来了解一下真空吸盘的特点吧！

一、无污染。

真空吸盘特别环保，不会污染环境，没有光、热，电磁等产生。

二、易使用。

不管被吸物体是什么材料做的，只要能密封，不漏气，真空吸盘适配器，均能使用。电磁吸盘就不行，真空吸盘支架配件，它只能用在钢材上，其他材料的板材或者物体是不能吸的。

三、不伤工件。

真空吸盘由于是橡胶材料所造，吸取或者放下工件不会对工件造成任何损伤。而挂钩式吊具和钢缆式吊具就不行。在一些行业，对工件表面的要求特别严格，吸盘，他们只能用真空吸盘。推荐阅读：真空吸盘维修维护的重要注意事项

四、易损耗。

由于它一般用橡胶制造，泰州真空吸盘，直接接触物体，无痕真空吸盘，磨损严重，所以损耗很快。它是气动易损件。正因如此，它才如此显著地从众多气动元件中重点突出出来了。

PISCO抗静电无痕吸嘴真空吸盘-真空吸盘

1、使用真空吸盘前、首先要检查橡胶吸盘、塑料管、电源线、吊钩是否完好，如有损坏，需经维修达到

安全使用状态后方可使用。

- 2、使用真空吸盘吊时，包装袋开袋真空吸盘，起吊速度不能过快，以免损坏橡胶吸盘、塑料管、连接电缆并使真空泵丧失正常使用功能。
- 3、使用吸吊机时，真空吸盘，必须按照规定的重量工作，禁止超负荷工作。
- 4、真空吸盘吊90°翻转机构需按规定润滑，在工作时禁止用手或其他物品接触翻转机构，真空吸盘套杆，避免绞入齿轮传动机构。
- 5、真空吸盘吊在吸吊运行过程中，距地面垂直高度要小于1m，遇到地面障碍物时需躲避或绕行，禁止在工作人员头上运行。
- 6、使用真空吸盘吊过程中，不要扳动管路上的控制开关，更不得关闭真空泵和电控制开关。
- 7、真空吸盘吊在不使用时，禁止吸盘直接掉落，需将4个支脚安装上并用紧固螺栓拧紧固定位置。
- 8、吸盘吊要与吊车连接可靠，保证吊钩安全防脱，妙德吸盘支架，螺旋电缆避免与吊车钢丝绳缠绕发生危险。
- 9、被吸吊的管片表面需平整、无杂质、无油污、保证吸吊安全。
- 10、对易损件要定期检查并及时更换，吸吊机发生故障时，抗静电无痕吸嘴真空吸盘，应通知专业人员进行维修，禁止私自拆卸。
- 11、使用吸吊机时，吸吊机吸盘的位置要保持被吸吊物的平衡，防止在工作工程中被吊物失去平衡坠落

pisco标准型真空吸盘

可供应适合的深凹型和一般型制品的标准型吸盘。用于球型果子（如苹果等）或球。

吸盘直径： 2mm 到 200mm

吸盘的材料：亚橡胶，硅橡胶，脲烷橡胶，氟橡胶，防静电橡胶，（低阻抗型）防静电橡胶，符合食品卫生法的NBR。

pisco海绵型真空吸盘

zui适合于表面凹凸不平的工作件

吸盘尺寸： 10mm 到 100mm

吸盘座形状：5种

pisco波纹型真空吸盘

能吸附纸张，食品包装袋等柔软的制品，亦可吸有倾斜度产品之功能。

吸盘的直径： 10mm 到 80mm

吸盘的材料：亚橡胶，硅橡胶，（低阻抗）防静电橡胶

吸盘座形状：5种

pisco多层波纹型真空吸盘

zui适合于消毒包装，食品包装袋，搬运倾斜工作适应性强。

吸盘的直径： 10mm 到 50mm

吸盘的材料：亚橡胶，硅橡胶，（低阻抗）符合食品卫生法的 NBR

吸盘座形状：5种

pisco椭圆型真空吸盘

zui适合与如塑料制品与脆弱的制品

吸盘的直径： 6mm 到 20mm

吸盘的材料：亚橡胶，硅橡胶吸盘座形状：8种

pisco防滑真空吸盘

zui适合于输送涂油件，如冲压件

吸盘的独特形状能防止运输期间零件滑动

使用耐油的 NBR（亚丁二烯橡胶）提高了油性环境下的吸盘耐用性。

吸盘的直径： 10mm 到 50mm

吸盘的材料：防油 NBR

吸盘座形状：5种

真空吸盘套杆-骏驰机电(在线咨询)-吸盘由苏州骏驰机电科技有限公司提供。“真空吸盘,真空发生器,光伏吸盘,非标真空吸盘设计定制”就选苏州骏驰机电科技有限公司（www.szjunchi.com），公司位于：苏州市高新区泰山路2号博济科技园，多年来，骏驰机电坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。骏驰机电期待成为您的长期合作伙伴！