

小型实验喷雾干燥机 喷雾干燥机 步群干燥

产品名称	小型实验喷雾干燥机 喷雾干燥机 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

离心喷雾干燥机的技术参数

型号项目/参数	5	25	50	150	200-2000
入口温度	140-350				
自控出口温度	80-90				
水份蒸发量 (kg/h)	5	25	50	150	200-2000
离心喷雾头传动形式	压缩空气传动	机械传动			
转速 (r.p.m)	25000	18000	18000	15000	8000-15000
喷雾盘直径 (m)	50	120	120	150	180-240
热源	电	蒸气+电	蒸汽+电, 燃油、煤气、热风炉		
电加热功率 (kw)	9	36	72	99	
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (m)	1.8 × 0.93 × 2.2	3 × 2.7 × 4.26	3.5 × 3.5 × 4.8	5.5 × 4 × 7	按实际情况确定
干粉回收 (%)	95				

高温热分解喷雾干燥机

高温热分解喷雾装置

在高温炉内将混合物料液（如金属盐溶液）雾化，使其瞬间进行热分解、反应、合成或焙烧，从而得到粉体产品（一般是金属氧化物粉末）的方法。

高温喷雾热分解法特点

1. 在多组分体系合成时能得到微米级均匀粒子产品。
2. 能把极微量成分均匀地分散加入于原料中。
3. 与粉末混合法相比机械性杂质的混入较少。
4. 粉体产品表面活性高，易于烧结。

用途

电池材料、磁性材料、各种触媒、超导材料及其他复合材料领域的高质材料等。

该机采用全封闭形式，所有部件均采用不锈钢制造，中药喷雾干燥机，配有三级净化装置，过滤后的空气达十万级要求。筒体与顶部装有冷壁装置，喷雾干燥机，使壁温 < 80 ，干燥塔内装有气刷扫塔装置。经该机干燥后的中药，喷雾干燥机厂，不会出现焦化变质现象，大大增加了收粉率（95%以上），而且不会产生混药现象和粘壁现象。

中药浸膏高速离心喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用，也是利用高速离心式使物料分散成雾状，与热空气充分接触，完成瞬间干燥，形成粉状成品的干燥装置。

塔体具有冷风夹套；

塔体上装有自动振打装置；

塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔；

可以配自动控制恒温加料罐；

可以配手工高压洗塔随机附件；

与物料接触的部分采用不锈钢材料制作；(或全不锈钢制造)；

物料收集采用两级旋风除尘装置，或一级

旋风除尘器和湿式除尘器；

进风温度实现自动控制及连续装置。

可以配气扫装置。

小型实验喷雾干燥机-喷雾干燥机-步群干燥由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司(www.cz bq.cc)是从事“干燥设备,制药设备,化工设备”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:牟新军。