

# 30分钟化学氧自救呼吸器

产品名称	30分钟化学氧自救呼吸器
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZH 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

30分钟化学氧自救呼吸器组装亲水性催化剂催化转化装置的过程或步骤是向冲压成型的容器里先放进一个筛网层后充装满亲水性催化剂，在亲水性催化剂的上面放上一个筛网层后，塞紧塞子就可等待隔绝式化学氧自救器整机组装了,产氧罐底部有一凸起，凸起上设出气口。30分钟化学氧自救呼吸器失效自检式化学氧自救器，隔离箱内上部设有将内部腔体上下分隔的气流均分垫，气流均分垫的下方设置有第一过滤垫,初期生氧器中采用固体产氧药块，在运输、储存、携带等过程中安全、可靠。

### 隔绝式化学氧自救器产品介绍

弹簧座一内还设有弹簧一,弹簧一的一端抵靠在弹簧座一内，弹簧一的另一端抵靠于一推块上端,推块的下端与顶针座的之间设有个滚珠,当人员吸气时，气囊中的氧气就会通过呼吸气阀组中的吸气阀及呼吸软管、口具组进入到人员口和肺中产品作用:化学氧自救器是在矿用当井下发生灾难引起有毒有害气体污染和缺氧时，提供给下井人员清新的呼吸气体。

### 产品使用方法:

带上头戴,拔掉扣具塞，迅速启动氧烛。

将口具放入口中，口具片置于唇齿之间，牙齿咬紧牙垫，用鼻夹垫住鼻子，开始用口呼吸.均匀呼吸，快速撤离灾区。

期生氧启动装置采用氯酸盐氧烛，生氧速度快，安全可靠；采用KO<sub>2</sub>片状生氧剂，生氧均匀充足，粉尘少，性能稳定，吸气温度低，呼吸阻力小；采用玻璃纤维复合阻尘垫，阻尘效果好；采用非均匀孔板结构，生氧均匀，CO<sub>2</sub>吸收性能好；体积小，重量轻，佩戴舒适。

生氧药罐底部与中间罐底部之间设有药品顶紧组件,失效自检式化学氧自救器是一个全新的设计，它从自救器壳体的材料使用、初期生氧的方法、自救器的整体结构，又将电子技术、微型计算机技术采用来实现失效自检功能，所以说失效自检式化学氧自救器具有很高的科技含量

## 隔绝式化学氧自救器主要性能

A.防护时间：中等劳动强度 30分钟 静坐 120分钟

b.吸气中的氧气浓度： 21%

c.呼气中的二氧化碳浓度： 3%

d.吸气温度（ ） 60

e.通气阻力（pa）:196pa

f.产品重量：1900g

g.产品尺寸：166 × 158 × 83mm

30分钟化学氧自救呼吸器弹性件为弹簧一，的弹簧一的一端抵靠在的弹簧座一内，的弹簧一的另一端作用在的滚珠上，的连接座的侧部设有出气口，其特征在在于，的开关组件还包括设置在连接座内腔且与的连接座滑动连接的顶针座，的顶针座的下端具有顶针，的顶针座的上端与一拉杆的一端相连，的拉杆穿设于的弹簧座一且的拉杆的另一端部位于弹簧座一外侧，的弹簧座一内还设有弹性件，的拉杆的侧部设有若干个滚珠，的连接座的中部具有通孔，的通孔的上端具有向外倾斜的限位面，在的弹性件弹力的作用下使的滚珠抵靠在的限位面上，当的拉杆与的顶针座脱离时的滚珠均能进入到通孔内并推动顶针座向下移动并开启的氧气瓶。30分钟化学氧自救呼吸器气流两次经过药罐，可使已被吹到药剂下层内的水蒸气回到上层，水蒸气能均匀分布在药罐中并减轻结块，呼吸阻力上升缓和，放氧均匀，氧的利用率增大，当人员吸气时，气囊中的氧气就会通过呼吸气阀组中的吸气阀及呼吸软管、口具组进入到人员口和肺中。

。