

钟罩炉，电炉，窑炉 兴强

产品名称	钟罩炉，电炉，窑炉 兴强
公司名称	宜兴市兴强炉业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:兴强 型号:ZZL-80-12 最大电压:380 (V)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市和桥镇周家浜113号
联系电话	86 0510 87829885//87806888 13915373458

产品详情

品牌	兴强	型号	ZZL-80-12
最大电压	380 (V)	功率	80K (W)
额定温度	1200 ()	主要用途	产品烧结

1 設備用途:

空氣/氮氣-氣氛控制下燒結mn-zn鐵氧體材料，材料檔次相當於tdk公司pc40、pc50、h5c2、h5c3水平。

2.窯爐技術資料:

規格	一托	二托	四托	八托
承載	100kg	240kg	600kg	1200kg
每爐產量	50kg左右	120kg左右	300kg左右	600kg左右
占地面積	10平方公尺	27平方公尺	44平方公尺	55平方公尺
最大電力	45kw	90kw	125kw	270kw

3.控制方式(四托):

主要控制系統，所有燒結溫度條件均於電腦主機上設定並自動生成如下設定曲線，所需設定之條件如下:

-溫度

-升將溫時間

每階段氧含量

4.升溫及降溫速度(四托)

室溫~500	2.5~5小時
500 ~950	2.5~3.5小時
950 ~1370	1.5~2.5小時
1370 恒溫	3~5小時
1370 ~940	1~6.5小時
940 ~600	1~2小時
600 ~250	1.5~3小時

最短燒結時間為13小時，但燒結時因產品種類不同，如高導磁率或低鐵損等特性差異較大，其燒結曲線差異亦大。

5.氣氛(四托):

可調最低氧含量濃度(氮氣純度99.9995%)<
30ppm;氧含量從20.6%降至可調最低濃度所需最短時間20.6%降至100ppm為30min.

6.溫度均勻性(四托):

實際滿載產品,以儀錶顯示、測溫環測試20個點.

最高溫度1450 2小時 ± 5

1450 ~ 1200 1~2小時 ± 7

1200 ~ 1000 1~2小時 ± 7

1000 ~ 800 1~2小時 ± 10

7.氮氣消耗 (四托) :

以燒結10k μ 產品為準，每爐燒結產品氮氣用量不超過100kg ± 10%.

8.產品驗收(四托):

鍾罩窯最適於燒結ep、rm、e-core及ø 9以上環型鐵氧磁體，其導磁率可達10k μ 以上.

本公司可提供一條燒成曲線供買方驗證產品.