

介华泵业 D25-50 高扬程离心泵

产品名称	介华泵业 D25-50 高扬程离心泵
公司名称	湖南弈帆机电设备有限公司
价格	1.00/10560
规格参数	品牌:介华 型号:DP5-50 产地:长沙
公司地址	醴陵市来龙门街道五里牌社区中心组40号
联系电话	15674140882

产品详情

介华泵业 D25-50 高扬程离心泵进口管道的安装

离心泵进口管道的安装例如从墙上和底部小于离心泵直径入口错了位置。如果底部沉积物和其他污染物，从底部的摄入量是直径小于 1.5 倍，当进水泵站会造成疏通不畅，或被吸进泥碎片堵塞进口管道。

离心泵进口管道应潜入足够水的深度，因为在自吸离心泵吸水过程中它会导致水入口附近有一个漩涡，影响水和减少水的生产。正确的安装方法是：小型离心泵和单级单吸离心泵入水深度不小于 300 到 600 毫米，大流量离心泵应不小于600至1000年毫米

离心泵的底阀在安装时并不是垂直安装，如果这种安装，阀门不能关闭，而造成渗漏。正确的安装方法是：随着离心泵进口管道的结束，底阀是垂直。由于竖向地形条件不能安装，与管道应该是 60 ° 以上的水平轴角度。

介华泵业 D25-50 高扬程离心泵找正的方法

卧式离心泵找正的目的就是要使卧式离心泵的进水口与出水口中心线以及泵轴心线与卧式离心泵的混凝土基础浇筑时所规划的对应中心线要完全一致，才能与电动机或者柴油机相吻合。

离心泵找正的方法以卧式双吸离心泵为例:以纵横中心线为标准，在卧式离心泵设备的上方空中左右分别拉一相互垂直的交汇中心线，在两条线上分别挂垂线两条，移动卧式离心泵使其进出水口中心线与轴线所挂的垂线相叠合。

卧式离心泵找正的过程中，如果发现地脚螺栓孔位置不正确，或者是卧式离心泵本身地脚螺栓孔和随机使用说明书图纸上的尺寸对不上，螺栓孔与螺栓对不上，或对上后没有移动的空间，这时得采取适当的方式，比如加大水泵的地脚螺栓孔、敲动螺栓等，使卧式离心泵找正偏差不超过规定的数值。

