

# 连云港安全帽检测产品质量/劳保用品

产品名称	连云港安全帽检测产品质量/劳保用品
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

而现今本港市面上倾销的劳保鞋主要来自欧洲，因此本文内容将较侧重欧洲共市安全规格标准为依据。

选择适合的劳保鞋

在选择前，我们须先了解导致员工脚部直接或间接受伤的主要危害，有下列6项：

- 1.被坚硬、滚动或下坠的物件触碰。
- 2.被尖锐的物件刺穿鞋底或鞋身。
- 3.被锋利的物件割伤，甚至使表皮撕裂。
- 4.场地润滑、跌倒。
- 5.接触\*\*\*、熔化的金属、高温及低温的表面。
- 6.在充满\*\*\*气体的环境中工作，若静电的释放处理不恰当，便随时变为燃源，引起\*\*\*。另外，足部的导电性亦可影响员工接触电力装置时，触电危害的高低。

认识这些资料后，有助进行选择劳保鞋的分析工作。

调温。安全帽应分别在(50?2)?、(-10?2)?或(-20?2)?的温度调节箱中放置3h。温度调节箱应保证安全帽在箱内不接触到箱的四壁,空气可以流动以保证温度的均衡;温度的调节准确到1?,波动范围准确到?2?。 ,可用青岛众邦仪器有限公司与业生产的安全帽高低温预处理箱，

人工老化。安全帽样品放在一个辐照箱内的支架上,其中有一个450W的熔融二氧化硅包覆短脉冲高压氙气灯。调节安全帽样品高度距灯泡(150?5)mm。安全帽不箱体任意侧面不接触,照射400h后取出放在检测

室环境中4h。 , 可用青岛众邦仪器有限公司与业生产的安全帽紫外线老化箱 ,

浸水。安全帽样品完全浸没在(20±2)°的水槽里3h,使用的水为新鲜的自来水。 , 可用青岛众邦仪器有限公司与业生产的安全帽浸水测试仪 ,

安全帽, 电工安全帽的各个部件(帽壳、帽衬、插口、拴绳、缓冲垫等)首先将冲击力分解, 然后通过各个部分的变形作用将大部分冲击力吸收, 使终作用在人体头部的冲击力减弱, 从而起到保护作用

分散应力作用: 帽壳为椭圆形或半球形, 表面光滑, 当物体坠落在帽壳上时, 物体不能停留立即滑落;而且帽壳受打击点的承受的力向周围传递, 通过帽衬缓冲减少的力可达1: 2/3以上, 其余的力经帽衬的整个面积传递给人的头盖骨, 这样就把着力点变成了着力面, 从而避免了冲击力在帽壳上某点应力集中, 减少了单位面积受力

生物力学: 标准中规定abs安全帽 北京 安全帽 安全帽 价格帽全帽玻璃钢安全帽, ABS安全帽必须能吸收4900N。这是因为生物学试验, 人体颈椎在受力时的限值, 超过此限值颈椎就会受到伤害, 轻者引起瘫痪, 重者危及生命。

缓冲减震作用: 帽壳与帽衬之间有25 ~ 50mm的间隙, 当物体打击安全帽时, 帽壳不因受力变形而直接影响到头顶部。