

ZH60化学氧消防自救呼吸器

产品名称	ZH60化学氧消防自救呼吸器
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZH 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

ZH60化学氧消防自救呼吸器弹簧座一内还设有弹簧一,弹簧一的一端抵靠在弹簧座一内,弹簧一的另一端抵靠于一推块上端,推块的下端与顶针座的之间设有个滚珠。ZH60化学氧消防自救呼吸器隔绝式化学氧自救器整机时,其他的装配工艺与现有的隔绝式化学氧自救器的装配工艺相一致,只有初期生氧装置的组装机件稍有不同,其组装机件过程是:把已预先组装机件好的亲水性催化剂催化转化装置的绝大部分都通过生氧罐上边的开孔处放进生氧罐内,并把亲水性催化转化装置与生氧罐的结合处用焊锡或是粘结剂等粘结牢固,不得有缝隙,把拉绳与生氧罐连接紧固即可,比如,阀体为圆柱形的壳体构件,阀体的一端为开口端与生氧药罐连通,阀体的另一端开有一定大小的通气口与大气连通,阀芯能在阀体与大气连通端的端面上进行封堵,封堵面积要小于阀体的横截面积,阀芯的另一端通过软性部件与气囊囊壁连接,例如线绳、橡胶绳、软性金属绳等都可以,气囊在接受来自人体呼吸的气体和生氧药罐产生气体的过程中会胀大,胀大后形成一定的远离生氧组件的移动距离,从而进行排气阀阀芯的拉动实现排气阀的开启和关闭。

隔绝式化学氧自救器产品介绍

在使用时,将拉杆从安装孔内拔出,在弹性件弹力的作用下将滚珠往外侧挤压使滚珠脱离环形凹槽,并在弹性件弹力的作用下推动顶针座往下移动,顶针的移动将开启氧气瓶并使氧气瓶内的氧气连接座的出气口流出,供使用者呼吸产品作用:化学氧自救器是在矿用当井下发生灾难引起有毒有害气体污染和缺氧时,提供给下井人员清新的呼吸气体。

产品使用方法:

带上头戴,拔掉扣具塞,迅速启动氧烛。

将口具放入口中,口具片置于唇齿之间,牙齿咬紧牙垫,用鼻夹垫住鼻子,开始用口呼吸.均匀呼吸,快速撤离灾区。

期生氧启动装置采用氯酸盐氧烛,生氧速度快,安全可靠;采用KO₂片状生氧剂,生氧均匀充足,粉尘

少，性能稳定，吸气温度低，呼吸阻力小；采用玻璃纤维复合阻尘垫，阻尘效果好；采用非均匀孔板结构，生氧均匀，CO₂吸收性能好；体积小，重量轻，佩戴舒适。

比如排气阀直接连通生氧药罐，反应时药罐温度较高，排气时会带出高温气体，降低药罐温度、排气阀的阀芯与气囊的囊壁通过软性部件连接，例如线绳、橡胶绳、软性金属绳等都可以，气囊在接受来自人体呼吸的气体和生氧药罐产生气体的过程中会胀大，胀大后形成一定的远离生氧组件的移动距离，从而进行排气阀阀芯的拉动实现排气阀的开启和关闭，而在此之前的催化剂，又可称为“憎水性催化剂”这类催化剂遇到水汽的侵扰后，催化转化效果会逐步降低乃至彻底失效

隔绝式化学氧自救器主要性能

A.防护时间：中等劳动强度 30分钟 静坐 120分钟

b.吸气中的氧气浓度： 21%

c.呼气中的二氧化碳浓度： 3%

d.吸气温度（ ） 60

e.通气阻力（pa）:196pa

f.产品重量：1900g

g.产品尺寸：166 × 158 × 83mm

ZH60化学氧消防自救呼吸器在没开启氧气瓶时，在弹簧二弹力的作用下将钢珠往上顶压，使钢珠将的排气口封堵，氧气瓶的出口内端螺纹连接有呈筒状的排气座，的排气座外端设有供的顶针穿过的排气口，的排气座的内端螺纹连接有呈筒状的弹簧座，的弹簧座内设有弹簧二，的弹簧二与的排气口之间设有钢珠，的弹簧二使的钢珠始终具有往上移动将的排气口封堵的趋势。ZH60化学氧消防自救呼吸器氧气瓶的出口内端螺纹连接有呈筒状的排气座，的排气座外端设有供的顶针穿过的排气口，的排气座的内端螺纹连接有呈筒状的弹簧座，的弹簧座内设有弹簧二，的弹簧二与的排气口之间设有钢珠，的弹簧二使的钢珠始终具有往上移动将的排气口封堵的趋势。