

铝卡扣A博野永兴食用菌专用u503卡扣A厂家批发

产品名称	铝卡扣A博野永兴食用菌专用u503卡扣A厂家批发
公司名称	博野县永兴卡扣线材厂
价格	330.00/箱
规格参数	
公司地址	河北博野县夹河工业区
联系电话	03128382300 15633226068

产品详情

铝卡扣A博野永兴食用菌专用u503卡扣A厂家批发

我厂采用优质铝杆为原料，并通过相关部门检验，符合**标准，除用于火腿肠等肉食包装.各类水果包装外,还广泛应用于化工行业的硅酮胶.树脂锚固剂的软包装.商场购物袋等.而且可根据用户需要定作生产各种异型丝.卡扣.丝径2.07mm，高11.5，宽11,8，适用于超市、火腿肠、食用菌、锚固剂、水果包装等行业。

2.产品规格

u502型号 每箱15小盒 每小盒4000支 每箱60000支

u503型号 每箱15小盒 每小盒4000支 每箱60000支

u506型号 每箱15小盒 每小盒4000支 每箱60000支/66000

u701型号 每箱15小盒 每小盒1800支 每箱27000支

u711型号 每箱15小盒 每小盒5400支 每箱81000支

v2.1型号 每箱15小盒 每小盒4900支 每箱73500支

v2.45型号 每箱15小盒 每小盒3060支 每箱45900支

3. 运费模版

注：1到10箱买家付邮费

10箱以上卖家自付邮费

卖家承诺收到款后，1到3内发货

4.到货后如非质量问题概不退货

食用菌中正确的使用铝卡扣

在食用菌的种植方面，封口是必不可少的环节。卡扣封口不仅可以提高工作效率，也可以保障食用菌的产量和质量。

使用说明

1、使用前先根据菌袋折径调节卡扣机的松紧，切记扎口太松或者太紧，用空袋装空气扎口试水，有规律连续冒小气泡为松紧适宜。

2、扎口时菌袋口应放在扎口磨具上方1cm的部位，切不可放在扎口磨具上，防止扎破菌袋。

扎口过程中若扎口磨具留有铝屑，应该用牙刷及时清理干净，另外每打完一条卡扣，应该向扎口磨具、滑道、以及转动部位加注润滑油保养。

3、使用前根据菌袋的折径选择对应型号的专用卡扣。

折径15-16cm的菌袋选用U502型卡扣

折径17-20cm的菌袋选用U503型卡扣

折径21-24cm的菌袋选用U506型卡扣