

## 口罩细菌过滤效率BFE检测

产品名称	口罩细菌过滤效率BFE检测
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

## 产品详情

防颗粒物口罩测试流程：1、测试防颗粒物口罩，准备测试防颗粒物口罩样本至少10个，口罩无外观损坏。

2、测试前的仪器准备：准备密封口置的热熔胶，校正空气流量计，打开PortaCount仪，稳定30min。检查各装置接口，确保密封且无污染。3、测试步骤 用热熔枪融化热熔胶，口置固定于口置固定容器内，并将融化后的热熔胶滴在口置边缘；冷却后，确定口置边缘均密封。 打开抽气泵抽气，调节流量调节阀，使流量显示在实验需要的流量，抽气1min； 读取颗粒计数器数据，计算被测试口置的过滤效率。防颗粒物口罩的过滤效率测试利用此装置测试了常用市售5品牌50口罩，其中，A和B型口罩是N95型杯状口置，总公司为美国和英国，有美国NIOSH的认证，C型为杯装、D型为折叠形，均为国产KN95型口置，有LD29-92认证，E型为国产医用口置，没有特殊认证。测试结果显示，4个N95或KN95型口置滤料在85 L/min 流量时的过滤效率均>95%，满足我国相关标准对N95或KN95的要求。医用口置在30L/min流量时过滤效率95.02%，当流量升高至85L/min时的过滤效率仅为79.64%，低于N95型口置对颗粒物的过滤效率（95%）。口罩细菌过滤效率BFE检测费用，以上就是相关口罩细菌过滤效率BFE检测详情，如您有相关业务办理欢迎您直接来电咨询我司工作人员