

工业液体硅酸钠检测固体硅酸钠检测模数检测

产品名称	工业液体硅酸钠检测固体硅酸钠检测模数检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	固体硅酸钠检:13719148859 液体硅酸钠检:13719148859 水玻璃检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

GB/T4209-2008硅酸钠规定：

GB/T 4209与日本标准JIS K 1408之差异；

GB/T 4209
设置以密度指标

JIS K 1408
设置以波美度表示的比重指标

硅酸钠密度的测定：使用玻璃密度计 将待测试样注入清洁、干燥的量筒内，不得有气泡，将量筒置于 20 ± 0.5 的恒温水浴中，待温度恒定后，将清洁、干燥的密度计缓缓地放入试样中央，使密度计自然下沉。密度计应浮在试样中，不得与筒壁和筒底接触。密度计的上端露在液面外的部分所沾液不得超过2~3分度值，待密度计在试样中稳定后，读出密度计弯月面下缘的刻度，即为 20 的密度。测定结果不大于0.001 g/ML。改进方法：硅酸钠测试仪台湾玛芝哈克Matsuhaku JT-120WG。

工业液体硅酸钠的要求：

工业固体硅酸钠的要求：

由S.G直接转换模数的数据限制：根据GB/T4209-2008规范，水玻璃应用范围：模数M在2.2
 0~3.60。S.G在1.336~1.559。Bé = 36.5~52。 Y=-6.0344X+11.58 设定值：
 E1 = 11.58 E2 = - 6.0344

模数M	S.G 20 ° C	Bé	模数M	
3.70	1.318	35.0	2.97	1.422
3.68	1.321	35.2	2.96	1.423
3.60	1.336	36.5	2.90	1.436
3.50	1.343	37.0	2.75	1.442
3.47	1.346	37.3	2.70	1.45
3.45	1.355	38.0	2.60	1.465
3.41	1.362	38.5	2.57	1.48
3.40	1.368	39.0	2.55	1.495
3.28	1.371	39.2	2.53	1.51
3.20	1.381	40.0	2.51	1.52
3.10	1.394	41.0	2.50	1.526

3.09	1.397	41.2	2.40	1.534
3.07	1.402	41.6	2.30	1.542
3.04	1.408	42.0	2.20	1.559