

折叠口罩GB2626-2019预处理

产品名称	折叠口罩GB2626-2019预处理
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

什么是预处理？

将样品从原包装中取出，顺序按下述条件处理：

- a) 在 $(38 \pm 2.5)^\circ\text{C}$ 和 $(85 \pm 5)\%$ 相对湿度环境放置 $(24 \pm 1)\text{h}$ ；
- b) 在 $(70 \pm 3)^\circ\text{C}$ 干燥环境放置 $(24 \pm 1)\text{h}$ ；
- c) 在 $(-30 + 3)^\circ\text{C}$ 环境放置 $(24 \pm 1)\text{h}$ 。

采用的预处理方式应避免产生热冲击，使样品温度恢复至室温后至少4 h,再进行后续预处理或检测。
盐性过滤检测方式：

计数中位径count median diameter；CMD

当把颗粒物按粒径大小排序时，比它粒径大的和比它粒径小的颗粒物个数各占颗粒物总数量50%的粒径。

质量中位径mass median diameter；MMD

当把颗粒物按粒径大小排序时，比它粒径大的和比它粒径小的颗粒物质量各占颗粒物总质量50%的粒径。

空气动力学粒径aerodynamic diameter

与所考虑的颗粒物有相同沉降速度的单位密度球形颗粒的直径。

空气动力学质量中位径mass median aerodynamic diameter；MMAD

当把颗粒物按空气动力学粒径大小排序时，比它粒径大的和比它粒径小的颗粒物质量各占颗粒物总质量50%的粒径。