

# 正压式呼吸器 安丘呼吸器 瓶安特检公司

产品名称	正压式呼吸器 安丘呼吸器 瓶安特检公司
公司名称	潍坊瓶安气瓶检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路北
联系电话	13225368202

## 产品详情

### 保管

3.1在方便使用者佩戴的固定位置存放空气呼吸器并设置醒目标志。

3.2及时更换有故障或超过检测期限的空气呼吸器。无法及时更换时应与完好的空气呼吸器分开存放，并有明显禁用标识。

3.3使用后未清洗消毒或怀疑有污染的空气呼吸器应在位置标记，江苏空气呼吸器检测电话，防止无关人员接触，并保证与清洁的空气呼吸器分开存放。

3.4气瓶检验、充装时，应及时补充备用气瓶。

3.5空气呼吸器的保管环境:

应保存在温度为 0 ~30 的封闭干燥的保管柜中。注意防止潮湿，避免日光直射。  
有取暖设备时，聊城空气呼吸器检测，距离取暖设备应大于 1.5m；

应放置在清洁通风的环境中；

保管环境不应使空气呼吸器产生物理、化学破坏，不允许造成背板和面罩变形。

正压式消防空气呼吸器系列产品为自给开放式空气呼吸器，可以使消防人员和抢险救护人员在进行灭火战斗或抢险救援时防止吸入对人体有害毒气，烟雾，悬浮于空气中的有害污染物。

正压式消防空气呼吸器也可在缺氧环境中使用，防止吸入有毒气体，从而有效地进行灭火、抢险救灾救

护和劳动作业。

适用范围适用于消防员或抢险救援人员在有毒或有害气体环境、含等有害物质及缺氧等环境中使用，为使用者提供有效的呼吸保护。广泛用于消防、电力、化工、船舶、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门。执行标准GAL24-2013《正压式消防空气呼吸器》GB16556-2007《自给开路式压缩空气呼吸器》

面罩的佩戴，将束缚带调整到位置自上而下将面罩置于面部，正压式呼吸器，调整到与面部切合的位置将束缚带勒紧固定。在此过程中面罩与脸部接触要密切也不要太紧，安丘呼吸器，感觉不漏气即可。

调整，打开瓶阀尝试呼吸，正压式呼吸器检测，做不动频率和深度的呼吸动作；感觉气体是否有刺激气味，人体有无眩晕不适的感觉。

在使用过程中关注压力表压力变化，报警器会在5-6Mpa是发出报警声，此时要尽快离开施工地点。使用完成后关闭气瓶瓶阀，将供气阀从面罩摘除将中压管内剩余气体排除（供气阀开关按下气体即可排除），将设备擦拭后放于阴凉通风处。

正压式呼吸器-安丘呼吸器-瓶安特检公司(查看)由潍坊瓶安气瓶检测有限公司提供。潍坊瓶安气瓶检测有限公司（[www.wfpaqjpc.com](http://www.wfpaqjpc.com)）在环保监测设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瓶安特检一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。