

三综合试验箱 合肥迈思瑞仪器仪表 芜湖试验箱

产品名称	三综合试验箱 合肥迈思瑞仪器仪表 芜湖试验箱
公司名称	合肥迈思瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号高新创业中心7号楼
联系电话	13965127927

产品详情

试验箱湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制。温湿度控制输出功率均由微电脑演算，以达及之用电效益。试验箱主要元器件采用进口施耐德系列产品。试验箱自动识别试验断裂后，高低温试验箱哪家好，活动横梁自动高速返回初始位置，芜湖试验箱，计算机接到试验开始指令，测量系统便自动清零，数据和曲线随试验过程动态显示，步入式试验箱，试验数据和实验条件自动存盘，杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失试验完成后。试验箱接上气源，电源接通后，打开电源开关。在压力桶及箱体内存加水，两个低水位灯灭掉后停止加水，密封槽处加水密封。将纯净水与氯化钠盐以1:20的比例配好。将配好的溶液倒入试药入口处(低盐水的灯灭掉即可)。

高低温试验箱的加热主要是有空气电热丝、加热系统以及空气循环系统组成，而加热方式一般采用的都是镍铬合金电加热丝直接加热。高低温试验箱是环境试验设备里面常见的温度试验设备，三综合试验箱，与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。高低温试验箱的运行原理，高低温试验箱是主要通过控制高温、低温和湿度来对产品进行检测。在高低温试验箱的内部结构上就有控制相应环境温度的系统，分为制冷剂循环系统、空气循环系统和电气控制系统。

我司生产的恒温恒湿试验箱的制冷系统由两部分组成，分别称为高温部分和低温部分，每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化；低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象（试验箱内的空气）吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器起来，它既是高温部分的冷凝器，也是低温部分的冷凝器。

三综合试验箱-合肥迈思瑞仪器仪表-芜湖试验箱由合肥迈思瑞仪器仪表有限公司提供。合肥迈思瑞仪器仪表有限公司（www.maisirui.com）是安徽合肥,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥迈思瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥迈思瑞更加美好的未来。同时本公司（www.ahlkycj.com）还是从事合肥轮廓仪，芜湖轮廓仪，安徽轮廓仪的厂家，欢迎来电咨询。