

防护服胶条 防护服胶条工艺 富瑞沃不干胶

产品名称	防护服胶条 防护服胶条工艺 富瑞沃不干胶
公司名称	青岛富瑞沃新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛李沧区重庆中路677号
联系电话	13969805798

产品详情

保证防护服胶条的品质

疫情虽然严重，但是我们在生产防护服产品的时候，一定要按照标准，防护服胶条工艺，保证每一个产品都是合格品，我公司产品经过第三方检测合格后，批量生产，防护服胶条青岛，发往全国地区供防护服生产公司，解决疫情区急需。防护服一定要密性好、易贴合、防止液体渗漏，使用方便，环保、无气味。尤其是在这个特殊时期，保证材料的供应很重要，存储是一定注意储存在 21（70°F）和 50° 的相对湿度下，避免阳光直射和雨淋以及灰尘。

青岛富瑞沃防护服胶条

新冠疫情防护用品是战胜这场战役的必备品，前几天看到一个新闻，作战在前线的医护人员，防护服开线了，正在接受zhi疗的人，为了免除医护人员被chuan染，立即驱离医护人员快点去换防护服，看着特别心酸，现在公司正好生产防护服胶条，希望我们的产品能保护你们不再受被chuan染的伤害。能保证防护的密封效果。我公司生产的医yong标签与人体皮肤接触、无刺激、低致敏、环保。

医yong胶带持粘性检测目的；

医yong胶带在临床上使用主要用于固定，良好的持粘性能够很好地将黏着在皮肤上，在使用完成后又能很好的剥离，不会让患者产生不适。所以，随着药用胶黏剂行业的不断发展，用专业的实验室检测仪器检测医yong胶带持粘性具有重要意义。

医yong胶带持粘性检测要求：

医yong胶带主要起固定作用。伤口的处理，输液针管的固定，这就要求其须具备较高的粘合性。因为医yong胶带有时会长时间的黏贴在的皮肤上，防护服胶条，人体是恒温的，所以就需要在检测医yong胶带持粘性的时候有一个与人体相适应的环境温度，来保障实验准确性。

医yong胶带持粘性检测须知：

- 1.温度要求：医yong胶带是使用在恒温的人体皮肤上，检测持粘性指标的时候需要一个恒温的环境来保障实验结果的准确性。
- 2.实验板的要求：检测不同式样的持粘性指标，在相对应的检测标准中对实验板和砝码有严格的规定，所以在选择测试砝码和实验板时定要按照标准要求。
- 3.实验板的清理：用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板，然后用干净的纱布将其仔细擦干，如此反复清洗三次。以上，直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后，防护服胶条颜色，不得用手或其他物体接触板的工作面。
- 4.实验结果表示：不管是恒温的还是常温的持粘性检测结果的表示方法都是用式样完全脱离的时间来表征持粘，时间数大于等于1h的，以min为单位，小于1h的以s为单位。

不同于一般医yong材料的是，医yong胶带由于直接和使用者皮肤接触，而且国家药包材标准对其持粘性的要求颇高，所以，厂家在检测医yong胶带持粘性的时候定按照标准规定和仪器厂家检测须知进行，这样才可更好的保障产品的使用安全和使用效果，避免给患者造成的不良影响。

防护服胶条-防护服胶条工艺-富瑞沃不干胶(诚信商家)由青岛富瑞沃新材料有限公司提供。青岛富瑞沃新材料有限公司(www.qingdaoforever.com)有实力，信誉好，在山东青岛的纸类标签等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进富瑞沃不干胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！