

敲敲乐冰袋/迷你降温冷敷冰袋/免注水速冻冰袋配方生产技术

产品名称	敲敲乐冰袋/迷你降温冷敷冰袋/免注水速冻冰袋配方生产技术
公司名称	天津三巨峰科技有限责任公司
价格	280.00/套
规格参数	
公司地址	天津市武清区徐官屯街杨六路南侧景瑞花园171109
联系电话	19902156486 19922632048

产品详情

敲敲乐冰袋/迷你降温冷敷冰袋/免注水速冻冰袋配方生产技术

本敲敲乐速冷冰袋事先无需冰箱冷冻，能瞬间制冷降温，使用方便，致冷剂无毒无害，安全环保。冰袋体积小、重量轻、可随身携带，随用随取，生产成本低。

本敲敲乐速冷冰袋通过在外袋中设置内袋、制冷剂 and 蓄冷剂，将内袋捏破后，内袋中的液体流出来与制冷剂充分接触，可以使温度快速降低，降温后，蓄冷剂进一步溶于低温的溶液中，进而形成凝胶，起到控温的作用，使外袋内的温度长时间保持在低温状态。配方原理：利用蓄冷剂溶解于溶剂中吸热的原理来获得制冷效果，并通过控制蓄冷剂在溶剂中的扩散速度来获得不同的冷敷温度；进一步利用蓄冷剂中不同组分在溶剂中的扩散速度差，来避免冷敷材料使用过程中，从人体以及环境中吸热而导致的温度迅速上升，实现了使用过程中冷敷温度的相对稳定，延长了冷敷材料的工作时长，有利于获得好的冷敷效果。生产工艺：将液体装于内袋中，封口；将内袋、制冷剂、蓄冷剂装于外袋中，封口。特性优点：致冷剂无毒无害，废弃后还可作为有机肥料用于施肥，安全环保；首次使用无需冰箱冷冻，不消耗电能；产品体积小、重量轻，致冷速度快、能瞬间制冷降温至7度，静态致冷时间长达2小时以上，冷效时间长，致冷效果好；降温产物呈胶体状，冰袋形状可塑，启用方便，随需随用便捷；可用于医疗上人体各种部位外敷降温，以及各种瞬间外包装致冷等用途，此外产品还可以循环使用。使用方法：使用时，对外包装袋施压，如拍打挤压或用手搓揉，使内置的密封水袋破裂，密封水袋中的水与颗粒状致冷原料混为一体，致冷原料逐步溶解吸收热量，在常温下，温度可急降至7度，静态致冷时间长达2小时以上，致冷原料由颗粒状物逐步转变为胶体状。敲敲乐冰袋/迷你降温冷敷冰袋/学生速冷冰包/免注水速冻冰袋技术资料费280元，包括原料介绍、生产配方、制作工艺等，技术配方成熟，直接用于生产，提供技术支持。网址：<http://www.kjchina.com> <http://www.sk169.com>