

芜湖医用门 医用专用门 道思门控

产品名称	芜湖医用门 医用专用门 道思门控
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

气密自动门的维护清洁方法：

- 1、至少每年3次定期查看气密自动门在运转、滑行等部位是否处于正常状态，并根据需求及时加油，以保门的正常使用。
- 2、气密自动门在开启时，力度要适中，尽量保持开启与关闭速度均匀。
- 3、气密自动门门扇与门机千万不能与酸、碱性物溶液触摸，医用防护门，以防腐化侵蚀门外表。

为了避免气密自动门因为磨损严重导致不能使用，芜湖医用门，平时要做好对它的维护和保养工作，定期清洁，定期整理，从而延长其使用寿命。

工业门安装方式类别术语

中置梁安装方式：扭簧平衡系统位于完全开启的门扇的中央部位的垂直提升式工业门的安装方式。

重锤(配重)平衡方式：采用配重方式来平衡门扇重量的垂直提升式工业门的安装方式。

推拉式：通过导轨和传动系统使门扇(单扇、双扇或多扇)向左右方向推拉的工业门的安装方式。

上承重式：指门扇重量由门扇顶部导轨来承受的推拉式工业门的安装方式。

下承重式：指门扇重量由门扇下部的地轨来承受的推拉式工业门的安装方式。

下承重电机固定式：直开门机固定位置的下承重式工业门的安装方式。

下承重电机随动式：指开门机安装在门扇上随门扇运动的下承重式工业门的安装方式。

悬浮门门体安装部分

(1) 先将下导轨的盖板拆卸下来（上梁有导向轮的那一面），医用专用门，然后沿着关门方向从机箱龙门架（有支撑轮的个龙门架）推进去，推到下导轨的磁条在个龙门架和后滑轮组之间即可。（注：必须两磁条在前一个龙门架和后滑轮组之间，否则使用遥控器进行操作的时候门体会脱落的危险）。

(2) 平衡推送至后滑轮组，来回推拉门体，确保门体运行顺畅，利用门排把两个龙门架调到同一直线上。门体全部螺丝拧紧。

(3) 装上门排托轮。调正门体水平位置，保证每个支撑点在水平位置上和门体水平运行。

芜湖医用门-医用专用门-道思门控(推荐商家)由芜湖道思门控设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖道思门控设备有限公司（www.dsmerkong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.tlgongyemen.com）还是从事铜陵工业门，安庆工业提升门，工业门新厂家价格的厂家，欢迎来电咨询。