

蜂鸣型) 怡东电子煎药壶煎药器保健壶中药壶熬药壶3.3L

产品名称	蜂鸣型) 怡东电子煎药壶煎药器保健壶中药壶熬药壶3.3L
公司名称	潮州市湘桥区怡东电器厂
价格	49.00/台
规格参数	品牌:怡东电器 型号:YD-330F
公司地址	中国 广东 潮州市湘桥区 广东潮州湘桥区桥东社光怡东电器
联系电话	86-07682506352 15919566917

产品详情

品牌 怡东电器 型号 YD-330F

怡东牌全自动多功能电子煎药壶保健壶中药壶熬药壶3.3l

【产品名称】：自控式多用陶瓷保健壶

【产品品牌】：怡东电器怡东牌

【生产厂家】：广东潮州怡东电器厂

【产品特点】：1. 全自动煎药，自动控制出药量，药液刚好剩余七八分。2. 防沸腾溢出，大壶嘴，排气顺，药力精存。3. 特有两档快慢火：慢档不跳自动保温，用于药膳或煲汤；快档全自动保温，可保温3到5小时，无须看管，用于煎中药。4. 多用途，可煎药，烧开水、炖补品、煲汤养身。5. 核心结构采用高科技温控和过热保护系统。6. 煎药时不焦糊、省电、安全，保持药液纯正。7. 造型优雅，抗热冲性能优越。8. 中容量，3.2l。9. 本产品通过中国强制性3c安全认证。

【使用方法】：1. 煎药时，请将药物放入壶内，再加水，一般加水量约750ml左右。2. 接上电源，红色指示灯亮，表示开始加热工作。3. 煎药完成时，绿色指示灯亮，药壶自动转入保温状态，当温度降低到70℃左右时，红色指示灯亮，药壶再次进入加热状态，若不需要保温时，关掉电源即可。4. 煎药完成后，让壶体自然冷却一段时间，倒去药渣清洗干净壶体，以备下次使用。5. 如需要煎煮第二次原药，只需要加水再煮；若要煎煮第二剂药，操作同上，要求间隔10多分钟后再通电，待壶体电路部分冷却，有利经久耐用。

【注意事项】：1. 注意电源电压的相符，保持接触良好。2. 严禁空壶或装药后未加水通电。3. 严禁壶体高温时急加冷水（骤冷骤热会导致陶瓷或玻璃类物体破裂）。4. 壶体为陶瓷体，应轻拿轻放，不要放在倾斜度大于5°c的台面上使用。5. 通电时，切勿小孩接触，也不要湿布抹拭，以防意外。6. 严禁整个壶体放入水中浸泡或淋洗，以防电路损坏。7. 切勿用坚硬物体洗刷壶内发热体，可用不锈钢丝球洗刷其表面。