

# 袋进袋出过滤箱BIBO

产品名称	袋进袋出过滤箱BIBO
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 袋进袋出过滤箱BIBO

袋进袋出过滤箱如何进行过滤器的安装和更换，袋进袋出过滤箱的过滤器安装与更换都是在PVC防护袋内进行的，过程相对比较复杂，而且需要在指导下进行。我们先说一下袋进袋出过滤箱过滤器的初装，这个过程是出厂后安装前进行的，初装时并不需要操作人员进行特别的防护，口罩、橡胶手套、无尘服即可，安装需要在无尘环境下进行。打开BIBO过滤箱的检修门，将过滤器小心放入箱体内，注意风速方向。拉进锁紧手柄将过滤器固定好，然后将随货的PVC袋子拆开并套在检修门边口的外部凹槽上，然后将袋子折叠平整放进箱体，关闭检修门即可。

由于袋进袋出过滤箱的特殊结构，许多初次购买和使用者并不知道该如何进行过滤器的安装和更换，那么本文就来讲述袋进袋出安装和更换过滤器的注意事项，以便帮助更多的使用者。首先，需要做好工具的准备，包括：原厂配置的PVC防护袋、原厂配置的标准尺寸过滤器、桌子、拉紧带、热熔剪、扎带、卡箍、胶带。以及防护装备：手套、防毒面具、安全头盔、连体无尘服。人员配置：2个经验丰富的操作人员（操作步骤繁琐，过滤器沉

重，需要两人合理操作）。

袋进袋出过滤箱内高效过滤器的固定对于箱体的气密性和净化效果有着非常重要的影响，所以箱体内高效过滤器的压紧密封设计非常重要。过滤器的压紧机构设计时特别考虑了压紧机构的可靠性和操作的方便性。过滤器移动托盘设计，配置拉绳，可以轻松取出过滤器。单个手柄的转动即可完成压紧和放松的动作，这种快压的固定和放松方式更安全可靠，也减少了传统螺栓固定的繁琐步骤，而且便于在袋内操作，也提高了过滤器安装的效率。