

SCII-40HB水箱消毒机功能和注意事项

产品名称	SCII-40HB水箱消毒机功能和注意事项
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

SCII-40HB水箱消毒机功能

- 1、杀灭水中细菌。
- 2、杀灭军团菌。
- 3、抑灭水藻。
- 4、防设备管道腐蚀去除悬浮物。
- 5、降低浊度。
- 6、降低铁、锰含量。
- 7、去除黄水。
- 8、去除难闻臭味。

型及安装注意事项

- 1、水箱系统按照水池的容积来确定设备的型号；
- 2、设备智能控制输入电源为220V/50Hz，安装和搬运过程中不要使电控器受力、受潮；
- 3、该型号设备实行微电脑全自动运行，正常工作时无需专人看护。但下列情况除外：1、水箱无水；2、水箱水处理机检修时，必须关闭水箱水处理机电源开关，以免循环水泵及处理器核心元器件受到损坏；
- 4、对于新装设备，在系统正式启用前，必须冲洗整个管道系统，排除系统中的焊渣、金属丝、管道氧化

皮等杂质，排尽系统中的黄锈水；

5、在入水管上加装Y型过滤器，以保护水箱水处理机内置的循环泵；

6、设备四周应预留不小于600mm的无障碍空间，以便检修。

SCII-40HB水箱消毒机安装

1、设备采用内置循环泵抽取水池水，再由循环泵压力水经设备消毒处理后释放到水箱（水池）进水口处。

2、设备应尽可能靠近水箱安装。并使取水管与回水管***，但在水箱的取水口与回水口应尽可能原理，以防处理水短路。

3、水处理器取水由水箱（池）出水管附近接出。

4、水处理机处理后回水至水箱（池）进水口附近池顶。可开设回水口， $\theta=25^\circ$ 。回水管插入水池水面以下的深度 $2/3H$ 。

5、水处理机距水箱（池）壁距离应 $\geq 0.6m$ ，水处理机前后应留有0.5m以上的操作维修空间。水处理机进水管、出水管及排水污管应采用游刃连接，以便维修。

6、取水管、回水管可用给水塑料管或镀锌管。

7、在取水管上安装Y型过滤器以保护内置的循环水泵。

8、水处理机实行微电脑全自动运行，正常工作时无须专人看护。当无水时，水处理机自动检测并自动关闭电源以保护水泵和水处理电极