

# PG—2A型金相试样抛光机

产品名称	PG—2A型金相试样抛光机
公司名称	上海域晨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:/ 型号:PG—2A 加工定制:否
公司地址	青浦区重固镇赵重公路1296号4幢-1
联系电话	13764104628

## 产品详情

### 一、 产品介绍：

pg-2、pg-2a抛光机是采集多方面使用人员的意见和要求设计而成的，它具有造型美、结构合理、传动平稳、噪音小、操作维修方便等优点。该机可供双人同时操作，抛光盘直径与传递功率均大于国内同类产品，能适合更多种材料的抛光要求，是试样抛光的理想设备。本产品分落地式和台式两种，供用户选择。

二、 主要参数：抛光盘直径：双盘220mm 转速：900r/min，1400r/min（定制）电动机：ys7116 0.2kw 380v/220v 50hz 外形尺寸：800 × 420 × 200mm 重量：33kg

### 产品特点

1、传统经典机型，质量稳定可靠。转动平稳，噪音小。2、双盘结构，可同时满足二人抛光 提高工作效率。3、双盘双电机各盘均独立工作，互不影响。4、抛光盘直径和传递功率均大于国内同类产品。

金相试样抛光机pg-2a技术参数序号参数名称技术参数 抛盘直径

2 转速

3 电动机

4 外形尺寸

5 重量

金相试样抛光机pg-2a产品成套性序号名称 (规格)主要技术参数及说明数量单位

2 套圈

3 进、排水管

4 产品说明书

5 产品合格证

配件辅料

1、带胶抛光帆布 2202、带胶抛光丝绒 2203、带胶抛光布呢 2204、普通抛光丝绒。普通抛光布呢。5  
、金刚石喷雾抛光剂(w0.5,w1,w2.5,w3.5,w5)6、氧化铝抛光剂 ( w1,w3,w5)7、氧化铬抛光剂 ( w1,w3,w5)8、  
人造金刚石研磨膏(w0.5,w1,w2.5,w3.5,w5)

配件1、抛光盘2、紧圈3、塑料盘罩盖4、电动机

使用维护

一、注意事项：1、使用过程中不允许对试样加过大压力，以免电动机过载而致电动机毁坏。2、每次使用应先检查，电源插座的接地装置是否牢固，电源线是否破损，以免发生漏电现象。3、每次使用前,应检查抛光织物是否紧贴在抛光盘上,抛光织物上是否有残留硬点,以免影响抛光质量。4、每次使用前应先检查抛光织物是否破损以免在抛光时造成试样飞出的危险。

二、维护保养：1、每天使用后应及时清除掉集污盘和排水管内的残留物以利排水的畅通。2、每天使用

应及时做好清洁保养工作，把抛光机擦拭干净以免抛光机金属部分生锈影响外观。3、在不使用时应及时盖上塑料盖以免异物落入盘中影响抛光质量。4、本机长期使用后应及时更换电机和轴承内的润滑脂，一般12个月更换一次。5、每次使用完后操作人员应将使用状态记录于当日《机器设备保养记录表》中。金相试样抛光机使用规范

安装使用要求 (建议)	序号	使用条件	技术参数	工作台尺寸
	2			电源
	3			上下水
	4			使用环境

#### 安装使用：

1、将本机放置在平整牢固的工作台上2、将带胶抛光织布粘贴在抛光盘上,在粘贴时必须每次先在抛光盘面上涂上少量机油已利再次更换抛光织物,或者将购买的抛光织物裁成略大于抛光盘外径尺寸,将其放在抛光盘上并绷平,然后用套圈压紧。3、将罩紧压在盘内并在抛光织物表面滴上适量的抛光液或抛光膏或抛光粉和水。4、将排水管接入下水管道或在排水管出口处放置一个积污容器以便收集废液。5、将电源插头插入电源插座，在插入前应检查电源电压是否与电机电压相符，接通开关等抛光机旋转稳定后可进行抛光工作。

#### 适用材料

钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢

#### 主要应用领域

机械制造；合成材料；科研单位；大专院校；以及轻工、化工、石油、航空、环保、汽车、轨道等对金属材料有要求的行业。

本产品的品牌是/，型号是PG—2A，加工定制是否，产品规格是双头台式，外形尺寸是800×420×200（mm），重量是33（Kg），产品用途是金相试样抛光，产品型号是PG—2A