

PGI-5 CLI-8 佳能墨盒 BCI-7

产品名称	PGI-5 CLI-8 佳能墨盒 BCI-7
公司名称	珠海远申贸易有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:佳能 型号:PGI-5 售后类型:全国联保
公司地址	珠海市香洲嘉禾苑商务酒店二楼201房
联系电话	86 0756 8630251 15992601624

产品详情

品牌	佳能	型号	PGI-5
售后类型	全国联保	填充性	无
适用机型	喷墨打印机	适用品牌型号	佳能
颜色	彩色	工艺	注塑/注射

inkjet : 5bk

您的打印机型号:

canon

腾彩pixma ix4000腾彩pixma ix5000腾彩pixma ip3500腾彩pixma ip4500腾彩pixma mp520腾彩pixma mp610腾彩pix

产品型号 :

pgi-5bk cli-8c/m/y

适用机型 : ix4000

ix5000ip3500

更多打印机型号未能一一列出,如需帮助请随时与我联系.....

【品质保证及售后服务】本公司对所售货物严格执行质量保证承诺,如果产品出现劣质,质量缺损问题,所收物品与产品描述不符,在收到货物5天内无条件退款.

【安装说明】

- 1.墨盒上机前须撕掉墨盒喷嘴上的尾标。
- 2.更换新墨盒时，在原有墨盒墨水用完前清洗打印头。
- 3.安装墨盒后，让墨盒在墨盒匣内停留5分钟。清洗打印头直到喷嘴检查正常。
- 4.如果出现断线或缺色，让墨盒在墨盒匣内停留10-15分钟。
- 5.如果打印问题仍然存在，按照打印机使用手册检测打印头1-3次直至打印通畅。
- 6.如果打印机不认墨盒，请取出墨盒重新安装，如果打印机仍然不工作可试着重新启动打印机。
- 7.墨盒开封后，请在6个月内用完，以确保最佳的打印效果。
- 8.墨水用尽前请不要从打印机中取出墨盒。
- 9.打印机每周至少开机一次，防止打印头堵塞

维护保养

一、注意防尘、防凝固

一般来说，小的家用或办公打印机不要放在地上，特别是铺有地毯的地面，因为这样很容易有异物或灰尘飞入机器内部。

而秋冬时节，如果室内相对比较冷而且过于干燥的话

最好能将一块较大较厚的布罩在打印机上，特别是将进纸口及出纸口等全部盖住，因为喷头在打印机内

如果能保证冷空气不过多进入打印机内空间的话

可防止打印喷头上的墨滴凝固，否则很容易引起堵头，造成打印效果下降。

此外，由于打印机本身的工作方式，打印机放置的地方必须是水平面

倾斜工作不但会影响打印效果，减慢喷嘴工作速度，而且会损害内部的机械结构。

二、注意清洁

养成定期清洁喷墨打印机的好习惯，可以使打印机保持良好的工作状态。

打印机外部可以用湿水软布来擦，清洁液体必须是水之类的中性物质

绝不能用酒精。内部尽量用干的布来抹，而且不能接触内部的电子元件、机械装置等。

一般的清洁保养工作包括以下步骤：打开喷墨打印机的盖板

仔细清洁内部，清除打印机内部灰尘、污迹、墨水渍和碎纸屑。

尤其要重视小车传动轴的清洁，可用干脱脂棉签擦除导轨上的灰尘和油污

清洁后可在传动轴上滴两滴缝纫机油。在做清洁工作时注意不要擦拭齿轮、打印头及墨盒附近的区域
不要移动打印头，也不能使用稀释剂、汽油等挥发性液体。

另外，喷嘴的清洗尽量不要手工去做，最佳途径是利用软件控制的打印头清洗程序来完成
尤其是在添加墨水之后，一定要清洗打印头，防止两种墨水混合而产生凝固。

此外，如果打印时出现条状斑纹、颜色减退等打印质量下降的情况，同样需要清洗喷嘴。

如果堵塞较为严重，则要用注射器对着喷嘴，不停地拉动压力装置，让高速空气流清洗喷嘴。

三、装了墨水就一定要用

由于彩色墨盒价格昂贵，用户们都舍不得用，但是这样也会为你带来很多麻烦

喷嘴每喷一次墨，总有剩余的墨水留在附近，经常用喷墨打印机，墨盒中的新墨水会冲洗掉上次剩余的墨水

否则它们会慢慢凝固，造成喷嘴堵塞。即使不用墨水，机器会定时自动清洗喷嘴，反而造成更大的浪费。

四、其他注意事项

每周至少开机一次，打印机在开机时需要预热并且会自动进行喷头清洗程序，它可以将原来附着在喷头上的墨滴排出

避免因长时间墨滴停留于喷头上而造成堵塞。一次喷嘴检查，能有效地检查出喷嘴的使用情况。

打开打印机上盖，你会看到打印机内有一根比较光滑的铁杆横置其间

业内称为导杆，上面有润滑油，是打印头运行的轨道，秋冬季由于天冷，润滑油很容易凝固，加上机器日常使用时如果未曾进行一些维护

使灰尘等不断地侵袭导杆，时间一长到了寒冬，就很可能出现撞头现象。

如果想避免这种情况发生，最好在导杆上点几滴精密润滑油，并尽量清除导杆上原来留有的污秽。

二、更换墨盒须知

更换墨盒时一定要按照操作手册中的步骤进行。打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的

在墨盒更换过程中，打印机将对其内部的电子计数器进行复位，从而确认安装了新的墨盒。

更换墨盒请注意以下几点：

- 1、不能用手触摸墨水盒出口处，以防杂质混入墨水盒；
- 2、不要摔撞墨水盒，以防泄漏墨水。
- 3、墨水具有导电性，若漏洒在电路板上应使用无水乙醇擦净、凉干后再通电，否则有可能损坏电路元器件；
- 4、墨水盒应避光保存在无尘处，保存温度应在-10 - +35 之间；
- 5、外置墨盒不能抬高,不能降低。

五、清洗打印头须知

大多数喷墨打印机开机即会自动清洗打印头，并设有按钮对打印头进行清洗

如佳能bjc-610喷墨打印机就设有快速清洗、常规清洗和彻底清洗三档清洗功能

具体清洗操作请参照喷墨打印机操作手册中的步骤进行。如果打印机的自动清洗功能无效

可以对打印头进行手工清洗。手工清洗应按操作手册中的步骤拆卸打印头。

手工清洗打印头可在医用注射器前端套一截细胶管，装入经严格过滤的清水冲洗

冲洗时用放大镜仔细观察喷孔，如喷孔旁有淤积的残留物，可用柔软的胶制品清除。

长期搁置不用的一体化打印头由于墨水干涸而堵塞喷孔，可用热水浸泡后再清洗。

六、清洗打印头应注意以下几点：

- 1、不要用尖利物品清扫喷头，不能撞击喷头，不要用手接触喷头；
- 2、不能在带电状态下拆卸、安装喷头，不要用手或其他物品接触打印字车的电气触点；
- 3、不能将喷头从打印机上卸下单独放置，不能将喷头放在多尘的场所；
- 4、打印“效果”不好，按住中间键（我家的打印机）大约五秒，清洗；
- 5、卡纸时，注意要从前面或中间拿，不要从后面拿；