

薰香瓶，无火香薰，陶瓷香薰灯，熏香炉蕊头

产品名称	薰香瓶，无火香薰，陶瓷香薰灯，熏香炉蕊头
公司名称	广州市皆利贸易有限公司
价格	860.00/件
规格参数	产品类别:香熏 形状:精油 香科:檀香
公司地址	广州市越秀区广园西路121号安华美博城主楼首层第50E号商铺
联系电话	86-02061145536/62656449/62151553 13710955157

产品详情

产品类别	香熏	形状	精油
香科	檀香	适用节庆	婚庆
品牌	香佩尔	包装	彩盒包装
使用场合	会议庆典、办公福利、节日庆祝、婚庆	送礼对象	送孩子/宝宝、送客户、送领导
是否提供加工定制	是		

名称：香佩尔陶瓷无火香薰瓶（大）

材料：高温陶瓷

产品包装：陶瓷香薰瓶 密封盖 催化蕊头 镂空盖 漏斗

注：要是检验报告看不清楚请进入公司网站看：www.xxlhw.com1897年，法国药剂师mauriceberger为了解决医院中污浊的空气品质，并且预防瘟疫随空气而传染疫情，经过多年的研究，发明了将植物精油加入异丙醇中，再以特殊的白金蕊头催化，释放出植物芬多精、负离子及天然臭氧，为医院提供了新鲜的空气和愉悦舒适的环境。芬多精又被称为是植物的荷尔蒙，早在五千年前人类已知道不同的植物对人类有不同的功效，尤其对于人类免疫系统的提升，更有显著的效果。负离子能中和空气的中正离子、污染源，促进血液循环，保护肺部。通常人们在爬山时会感受到的心旷神怡，就是因为森林中的植物会散大的芬多精和负离子。催化香薰是通过人工的方式制造出森林浴的效果，同时催化香薰还会产生少量臭氧，而微量的臭氧具有杀菌、除异味效果可以净化空气，提升空气品质。

催化香薰的工作原理

催化香薰中使用的催化性精油的主要成份是异丙醇、微氧素及纯植物精油。催化蕊头是用低密度陶瓷制成，其外环的深灰色部分含有白金触媒成分。催化香薰瓶中的精油经过棉线渗透到催化蕊头，工作时先点燃催化蕊头，当蕊头温度达到临界温度（约350℃）时，吹灭明火，精油中的异丙醇在无火状态下催化裂解，释放出氧离子与热能。催化蕊头会保持恒温，完全催化香薰精油，使植物芬多精、负离子及天然臭氧散播在空气中，从而净化空气降低污染，可以给人犹如沐浴在森林中般的清新的空气品质，同时精油由呼吸循环进入体内后，更起到对抗文明病，到身心之调整功效！

- 催化香薰的主要功能
- 1、净化空气、消除异味、分解二手烟及改善环境品质；
 - 2、增强免疫力，预防疾病及降低高血压；
 - 3、增强体力及肺活量，促进新陈代谢；
 - 4、改善呼吸道、鼻敏感及气喘等毛病；
 - 5、驱除蚊虫，杀菌、消灭尘螨；
 - 6、平衡荷尔蒙，活化细胞，防止老化；
 - 7、提神醒脑，增强记忆力；
 - 8、安抚烦躁，纾解压力、失眠、头痛，令心情愉快。

催化香薰的共同功效

各种香薰精油除具有精油本身的特殊功效之外，通过香薰蕊头催化释放出芬多精、微量臭氧和负离子，能起到杀菌、除异味、分解二手烟的共同功效，并能抑制空气中的细菌，减少呼吸器官疾病，降低脑波频率，提高工作效率，创造一种轻松、愉悦又浪漫幽雅的氛围。

催化香薰的适宜使用场所

- 1、公司企业办公场所：使用固定香味的精油，可以提升员工的精神状态，提高工作效率，塑造公司企业形象。
- 2、美容、保健、商业、娱乐场所：净化清洁空气，消除污染，提高环境品质。
- 3、家居客厅、书房、卧室：选择不同功效的精油享受其疗效，驱虫、分解二手烟，制造轻松愉悦、浪漫的环境气氛。

使用方法：

- 1、将香薰瓶平置于桌面上。
- 2、打开香薰精油瓶，（握紧瓶身，将瓶盖下压后左旋打开）。使用专用漏斗将精油慢慢灌入瓶中，以7分满为宜。切不可加注过满，以免精油溢出。
- 3、将蕊头之绵芯沿瓶口放入香薰瓶中，并将蕊头平稳地放置于瓶口上。（初次使用时，需静待20分钟以上，使蕊头吸入精油至饱和状态）
- 4、确定香薰瓶身及桌面完全无外溢的精油后，方可点燃蕊头，让火焰持续燃烧约两分钟。（若燃烧时间不足，不能达到临界温度，则无法保持恒温裂解）
- 5、将火焰吹熄，盖上镂空盖，使整瓶精油在无火状态下缓慢催化且释放精油分子。以30平方米的房间为基准，只需催化0.5-1小时，芳香效果可持续约8小时。
- 6、如欲停止催化香薰运作，请先将镂空盖取下，再将密封盖紧密盖上蕊头即可。（注意：蕊头有很强的吸水性，在潮湿环境中如果不使用香薰，请务必盖上密封盖。如果蕊头受潮吸水后无法点燃，可将蕊头凉晒干燥后即可使用。）
- 7、最后将镂空盖盖上，保持美观，下次使用。

注意事项:

- 1、香薰精油为易燃液体，请勿饮用；注意远离火苗，避免直接照射到热源或阳光，请勿随意放置，免儿童拿取。
- 2、添加精油过程中，请远离火源。如有精油溢出瓶外，务必将溢出的精油擦拭干净后再行点燃。
- 3、催化蕊头放置于香薰瓶时，请确实平稳嵌置于瓶口上，勿将绵芯露出瓶口外，以免点火时直接燃烧到绵芯，影响安全。
- 4、蕊头经点燃吹熄后，其工作温度在300 以上，请勿直接接触蕊头以免烫伤。香薰瓶催化运作当中，务必将镂空盖盖上，避免直接碰触到蕊头时造成烫伤。
- 5、催化进行中如欲将蕊头取下时，请先将密封盖盖上，静待5-10分钟蕊头温度降低后，再将密封盖开，取出蕊头。
- 6、请避免于无空调设备或通风不良的密闭空间中长时间使用。
- 7、使用本公司产品，请务必遵守上述“注意事项”，违反使用而导致意外伤害者，本公司将不予以负责。

买家必读：

在您决定购买前，请一定要认真阅读宝贝描述，若有什么不清楚，请与我们联系。1、本店所有宝贝都是实物拍摄，由于拍摄，显示器等原因，图片与实物的颜色会有细微的差别，请与实物为准。2、由于卖家在国内外有许多代理商及经销商，产品流动较快，请拍下前与本店联系，确保有货，并请拍下后尽快完成交易，否则可能造成缺货。3、当您收到物品时，请不要急于在收获单上签字；请一定当着工作人员的面打开，并检查物品有无损坏或缺少。若您在收获单上签字，即表示您对物品的数量及完好性予以认可，我们就很难查找问题到底出在哪里。造成的损失就很难挽回。还请您及时联系我们。我们的成长离不开您的支持，有您的支持，我们会做得更好！