

厂家直销5GA宽电压臭氧机水处理.杀菌消毒

产品名称	厂家直销5GA宽电压臭氧机水处理.杀菌消毒
公司名称	广州粤佳环保科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:粤佳环保 型号:YJ-5GQ-A 产地:广州
公司地址	广州市天河区沐陂西街三号大院8-1号
联系电话	020-32031153 15919294035

产品详情

品牌: 粤佳环保

货号: YJ-5GQ-A

设备品类: 臭氧机

加工定制	是	型号	YJ-5GQ-A	品牌	粤佳环保
设备名称	臭氧机	规格	36*22.5*29.5CM	杀菌率	99(%)
灭藻率	99(%)	电压	AC90~260(V)	功率	120(w)

技术参数

名称: 宽电压臭氧机

型号: YJ-5GQ-A

工作电压: AC90~260V/40~60HZ (任何国家民用电压均可直接使用, 无需外加电压转换器)。

功耗: 120W

供气源: 干燥洁净的氧气或空气

臭氧产量：90%氧气流量3L/min时，臭氧产量 6G/H

工作环境温度：-10 ~ 45

工作环境湿度： 85%

外形尺寸：36*22.5*29.5CM

毛重/净重：8.8/8.0KG

产品结构：

-
- 1、产品外壳采用1.2MM喷塑机箱，造型美观，经久耐用，人性化设计。
 - 2、三位数字控制面板，自由设定工作时间及循环方式。
 - 3、机械电位器手动调节，5%~100%臭氧产量可调，根据需求自由调整臭氧输出浓度及产量。
 - 4、氧气/空气开关，根据需求任意使用氧气或空气。
 - 5、电源线采用插座设计。
 - 6、内部设有电压转换器，AC90~260V/40~60HZ均可直接使用。
 - 7、内部臭氧发生器专为欧美出口标准设计，工作时外部均无高压，优越的安全性。
 - 8、大功率直流风扇，风向专做导风槽，散热性能更好，臭氧发生器工作时温升不高于环境温度5度。
 - 9、静音空气压缩泵，震动小，噪音低。

设备用途说明

YJ-5GQ-A宽电压臭氧机，是民用水处理和空气处理灭菌净化的人性化理想设备，广泛应用于市内空气净化，祛除瓜果蔬菜农药，医药行业操作室、无菌车间、食品加工行业、储存室、菌类培养房、养殖场、洗衣房、宾馆酒店、中央空调等等。

设备安装使用说明

第一步：设备放置在干燥、干净、通风良好环境温度不大于45 的地方。

第二步：用导气管将臭氧出气口连通，导气管放置到需要处理的地方。

第三步：如果使用的气源是空气，需要把“空气输出”和“空气/氧气输入”两个气口用胶管连通（出厂时都是已经连通的），并且将启动开关键按到AIR位置；如果使用的气源是氧气，则需要把“空气/氧气输入”气口上的胶管拆下来，把氧气管接在“空气/氧气输入”的气口上，并且将启动开关键按到OXY GENGAS位置。

第四部：把电源线插上，接通电源，打开电源开关，此时，工作状态显示屏显示工作状态。

第五步：设定工作方式（数字控制）：

A：按下设置键，循环指示灯闪烁。

B：按下时间加或减设定需要工作的时间（最大600分钟，最小1分钟）。再按一次时间设定键设定需要停止的时间（最大600分钟，最小1分钟），再按一次时间设定键保存数据（无限循环）。若不需要循环工作，数字设置为0。

C:按下启动/停止键开始工作。工作状态中按下启动/停止键机器停止工作，再按一次，继续工作。此款机器带记忆功能，异常断电情况下，重启后会继续上一次的工作数据。

D：工作时间停止时，报警响三声，数字闪烁。

OXYGEN GAS位置为风扇启动，OFF位置为关闭电源，AIR位置为风扇和空气输出同时启动。

启动/停止键为暂停工作或开始工作，开始工作时，臭氧输出，暂停工作时无臭氧输出。

使用注意事项

- 1、拆封后，请按照装箱清单检查随机配件是否齐全，设备是否完好。
- 2、搬移过程中请勿碰撞以免损坏。
- 3、设备如果暂时不需要安装，请不要拆开机器上的塑料封膜，存放在阴凉干燥处。
- 4、设备安装在通风良好的洁净环境内，安装位置不能被雨水浇淋及环境湿度大于90%的地方。
- 5、禁止在易燃易爆场所使用。

- 6、禁止堵塞机器通风口，否则会导致机器温度升高及臭氧浓度降低，缩减使用寿命。
- 7、臭氧出口臭氧浓度较高，人体请勿长时间接触臭氧，投放到密闭空间的臭氧可在机器停止工作60分钟后自然分解，人方可进入。
- 8、非专业人员请勿打开机箱，一般电工人员需在向专业维护人员咨询后可以打开机箱。

设备日常维护保养

- 1、设备应使用放置在干燥通风洁净的环境内，环境温度在-10 ~ 40 之间，相对湿度小于85%。
- 2、设备维护保养时，需断开电源线情况下进行。
- 3、定期检查设备上的通风气排，如有较多灰尘时要拆下及时清理干净并装回原位。
- 4、设备可以长时间24小时连续工作，但是请确保设备上散热通风良好。
- 5、清洁机箱用的湿毛巾必须拧干后使用，切勿将水滴溅入机器内部。

售后服务

- 1、自购买之日起保修一年。
- 2、在保修期内如有用户使用不当或人为损坏，维修需收取损坏零件费用。
- 3、售后服务电话：15919294035

特别声明：

本说明书制定日为2012年11月18日，将来如有修改之处，请恕不另通知！本公司保留产品本身及此说明书修改所有权！