

离心机维修公司电话 西格玛离心机维修 综仪生物科技

产品名称	离心机维修公司电话 西格玛离心机维修 综仪生物科技
公司名称	长沙综仪生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市螺丝塘路68号星沙壹号企业特区2栋706
联系电话	18310271985

产品详情

离心机在运行中，需要注意的事项：

1.为了确保安全和离心效果，仪器必须放置在坚固水平的台面上，工程塑料盖门上不得放置任何物品；样品必须对称放置，并在开机前确保已拧紧螺母。

2.使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象，离心机维修价格多少钱，同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查，离心机维修公司电话，如有疑问立即停止使用，并与厂方联系；开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽，以免高速旋转的转头飞出造成事故。

3.转速设定不得超过高转速，以确保机器安全运转。

4.使用中如果出现0.00或其他数字，机器不运转，应关机断电，10秒后重新开机，待所设转速显示后，再按运转键，机器将照常运转。

5.不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门，西格玛离心机维修，以免发生事故。

6.离心杯必须等量灌注样品，切不要使转头在不平衡的状况下运行。

7.离心机一次运行不要超过60分钟。

8离心机必须可靠接地；机器不使用，请拔掉电源插头。

离心机应该注意哪些保养，可以延长寿命？

答：每次使用完毕，都要将离心机盖儿打开，使得热量或者水气自然蒸发，如之前使用了低温离心，可

能有结冰，则要等冰融化，及时用干燥棉纱布擦洗干净，等无明显水汽时再盖上盖子。如果离心机转头可以替换，则每个转头使用完毕后都要及时取出，用干净的、干燥的医用纱布擦洗干净，倒扣放置，切勿使用锐器刮擦。铝转头更应该经常清洗，同时不能离心机要经常进行保养、检修，操作人员离开时候要切断电源。初次使用者要请教以前使用过的人员或者以参考说明书为主，离心机维修厂家哪家好，切勿盲目使用。

对高速离心机转子，一般规定铝转子运转1000~1500次或1000~1500h，此后要降速10%使用同样的次数和时间；钛转子保证使用5000次或10000h。若有些转子长期不用，其内部金属组织会发生变化，也应降速使用。厂家保证期限为5年。因此，要求使用者必须坚持记录每个转子的运转次数和累计运转时间。由于科技的发展，最近的高速离心机转子有内镶嵌的智能记忆系统，自动完成累计记录，用户不用自己做记录。