

# 混合机 环鑫机械搅拌无死角 熔喷颗粒混合机改良版

产品名称	混合机 环鑫机械搅拌无死角 熔喷颗粒混合机改良版
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

## 产品详情

### 混合机

混合机在使用时，应制定保养规程，除按一般设备维护规则外，尚须注意下列事项：1、一定要按设备的操作规程执行，这是对设备很好的维护保养。2、注意设备启动正常后再加料混合，加料应按要求顺序缓慢加入。3、备齐密封圈、联轴器用橡胶圈、V带和滚动轴承，这些件的工作部位容易出故障，必要时应及时更换。4、定期(一般一季度)检查各紧固件是否有松动现象；检查V带安装的松紧程度；设备各部要清扫除污、除尘。混合机维修一般可一年内进行一次。注意以下几点：1、检查修整搅拌桨、刮料器与混合室内壁间隙应符合下表要求。2、拆卸各滚动轴承，清洗检查；严重磨损件进行更换。更换润滑脂和密封圈。3、检查混合机主传动轴是否有弯曲或磨损现象。4、检查清洗汽缸，更换密封圈和导向套易损件，检查活塞杆是否有弯曲变形和磨损现象。5、主要零件检查后做好记录，必要时测验，准备好零件配件，提出下次维修更换。

### 混合机

环鑫HRS系列强制混合机设计先进，操作方便，安全可靠，、能耗小、噪音低。是您理想选购的塑料机械。强制混合机设备特点：1、模拟式操作面板，操作简单；2、接触器采用韩国LG公司产品，经久耐用；3、经过特殊热处理的不锈钢桨叶，桨叶使用寿命更长；4、强制混合机主轴采用专利密封结构，保证使用过程中不漏粉；5、可选配放料口气体清扫装置；6、可选配变频调速，保护电机和供电线路，同时省电20-25%；环鑫HRS系列强

制混合机在塑料、橡胶、染料、食品、日用化工等行业中被广泛用于各种物料的混合、搅拌、干燥、着色。

混合机常见故障与维修方法一：接通电源发现混合机不工作 维修方法：首先用万用表测量混合机插头是否与插座接触良好；在确保通电后该设备仍然不工作，将定时器旋转一定时间，把刹车拉起，手动转动脱水桶，如果混合机能正常转动并运行良好，则可判定电容损坏。这是只需换一个同规格的电容即可。

如果在手动转动脱水桶后仍然都不工作或工作不正常，则可以考虑一下几个方面：

1、电机转动但转动速度慢 导致原因: 电容容量不足或电容漏电

电机脱水桶抱不住主轴刹车太紧。解决方法：询问用户的混合机在坏之前能否快速运行；若能；则是电容漏电，此时更换同型号电容即可。若之前都不可快速运行，则需换一个更大容量的电容。若是主轴问题，则需把主轴和脱水桶固定即可。若是刹车问题，可调整连着刹车的铁片。2、电机不动 电机不动可由几个方面导致：A、定时器 检测和解决方法：旋转定时器一定位置，观察定时器是否正常，若不正常，则需更换定时器，若正常，则把混合机盖子盖住，找出定时器引出的两条导线，用万用表检测两条导线是否导通，若不导通，则定时器出问题，若导通，则定时器正常。

B、电容解决方法如电机转动但转动速度慢一样。C、电机 检测和解决方法：用万用表欧姆档检测电机的两个绕组，一表笔接绕组的公共端，另一表笔分别接绕组的另外两端，若检测出有断开现象，则电机绕组断线了。此时，可检查是否电机外部问题，若是，把线接上即可，若不是，只可更换电机。