

汇创自动化设备 定量灌装机 河北灌装机

产品名称	汇创自动化设备 定量灌装机 河北灌装机
公司名称	汇创自动化设备（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄镇权健道6号
联系电话	13261747859 13261747859

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汇创自动化设备（天津）有限公司

蜂蜜类、灌装机性能简介

本公司设计的全自动回转式灌装旋盖机引进了国外同类产品的的设计理念，本机采用程序控制，自动，旋盖模式可选、参数可调、遇到紧急状况可急停报警;智能提示、人机界面操作更为方便。使其清洗维护和使用操作方面更加简单，真正做到调节便利、无瓶不上盖。

本公司可以根据客户的盖型及其尺寸，设计不同的灌装头，压盖头、旋盖头通过实际调试，达到理想的旋盖速度和效果。

想要了解更多灌装机的相关内容，请及时关注汇创网站。

灌装机的维护保养问题

首先：使用灌装机，刷机和洗瓶机之前：

- 1.安装然后调试，在调试前仔细阅读说明，并准备好您使用的东西。
- 2.安装完成后，安装刷洗机和冲洗机，定量灌装机，使填充轨迹和瓶子接收盘平整，液体储罐充满材料，所有电气开关处于关闭状态。
- 3.将装满的容器刺入工具箱，并连接外部电源。电源插座需要是一个三针插座，河北灌装机，并且有一根坚固的接地线，以避免在外壳泄漏时电源开关打开，电源指示灯亮。
- 4.支撑板靠在填充框架上，填充头顶部的定位套用手指向。定位套筒应能够灵敏地上下移动，并且它们之间的填充针不停止地暴露或缩回。
- 5.液体储罐下方的开关转到打开位置，使物料流入总计量泵。根据每个容器的总灌装量，调整曲柄上的螺丝，将灌装速度控制板的旋钮旋转20度。向左和向右，然后将灌装速度控制板上的开关转到打开位置。
- 6.当液体中的灌装头为设定量时，拧紧液量微调螺母，盖住灌装头壳体，饮料灌装机公司，松开灌装支架支撑板。

汇创本着多年灌装机行业经验，专注灌装机研发定制与生产，先进的灌装机生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，定量灌装机价格，欢迎咨询图片上的热线电话！！！！

液体灌装机

全新卧式设计，轻巧方便，自动抽料，对于黏稠较大的膏体可加料斗加料。手动及自动相互切换功能：当机器处于“自动”状态，机器按设定速度，自动进行连续灌装。而当机器处于“手动”状态，操作人员踩动踏板，来实现灌装，若一直踩住不放，则也变为自动连续灌装的状态。防滴漏灌装系统：灌装时气缸上下动作，带动闷头。

以上是汇创为您一起分享的内容，汇创专业生产灌装机，欢迎新老客户莅临。

汇创自动化设备(图)-定量灌装机-河北灌装机由汇创自动化设备（天津）有限公司提供。“灌装机,贴标机,旋盖机,封口机,输送带”就选汇创自动化设备（天津）有限公司（www.hc-packs.com），公司位于：天津市武清区豆张庄镇权健道6号，多年来，汇创坚持为客户提供好的服务，联系人：费经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇创期待成为您的长期合作伙伴！