

1)。

四．使用方法

- 1．采取气样前，应将采取器侧面进气接口与孔板流量计入口端测量嘴连接；顶端出气接口与瓦斯检定器连接。
- 2．抽气时，侧面进气接头内的胶塞阀自动打开，高负压瓦斯流入气筒内。
- 3．打气时，应快速推动活塞，促使顶端出气接头内芯阀打开，侧面进气接头内胶头塞阀自动关闭，瓦斯流入到高浓度瓦斯检定器内，由此测得瓦斯浓度。

五．使用注意事项

- 1．使用前，检查胶塞阀是否密封，若有破损漏气，应及时更换。
- 2．芯阀上乳胶管应与铜芯长度大致相等。
- 3．活塞与气筒定期用凡士林油涂抹，以防锈蚀。