

# 手术室用暖箱

产品名称	手术室用暖箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

我厂目标是创立。北京福意联，将立足，面向，面向未来。竭诚欢迎客商光临惠顾，热诚为广大用户提供服务。福意联公司（Fuyilian），是致力于科技产品的制造及销售服务的大型股份制企业。公司和产品较早了认可和认可，是供应商。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

### 福意联公司介绍

目前产品已销往多个，同时在国内中端市场上显示出了自己的实力。福意联恒温、冷藏设备。我们销售的实验恒温、冷藏设备等，广泛应用于生命基础研究、应用、制药、诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究、商品检验检疫、制药公司、生物科技公司和食品工业等单位。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

-----		型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm	型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm	型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm	型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

-----		型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	

福意联产品品质广泛认可，认可，认可，福意联将以的技术。精益求精的产品及完为宗旨，公司全体员工热忱欢迎海内外老朋友光临指导，洽谈业务，技术合作。我们的产品全部采用进口微电脑进行控制，键操作数码管或液晶显示，外形美观，结构合理，噪音低，操作简单方便，可靠性，各项指标符合要求，达到同类恒温冷藏设备的。

#### 手术室用暖箱技术参数和特征

箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用、制冷，整机运行耗电低，制冷速度快，节能；、温度等信息亮数码显示，可随时观察运行情况；按键式\触控控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；、采用压缩机，性能，静音节能，无氟制冷剂，安全；、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适。

#### 使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不\*\*\*损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

#### 福意联服务

#### 注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃\*\*\*损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

公司为客户提供服务，设备销售、安装调试、培训技术支持、、改造、配件销售。公司技术服务中本公司的恒温冷藏设备仪器业务。公司拥有的检测设备，拥有一批工程师，具有多年，技术。我们以真诚的服务态度和的技术为客户提供更加便利、省心的服务解决方案。

#### 一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。