HN1000 B型剩余电流测试仪 华能 B型剩余电流动作特性测试仪

产品名称	HN1000 B型剩余电流测试仪 华能 B型剩余电流动作特性测试仪
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

HN1000 B型剩余电流测试仪 华能 B型剩余电流动作特性测试仪 换流变压器及滤波装置是直流输电系统中的重大技术装备。传统的换流变压器及滤波方案虽然广泛应用,但并不完善。传统滤波方案将滤波器安装于交流母线与换流变压器网侧绕组之间。这使得由换流器产生的谐波电流和无功电流均要通过变压器的网侧、阀侧绕组。这必然会在铁心和结构件中通过较强的谐波磁通,使得变压器绝缘强度加大,损耗增加,振动和噪声大。针对上述问题,本文提出了一种新型换流变压器及其滤波系统,它是利用电磁感应原理在副边绕组间实现谐波磁势平衡的谐波新方法,称之为感应滤波;分析了该滤波新方法的谐波机理;在此基础上,对在建的新型直流输电系统平台的阀侧滤波器进行综合设计。

HN1000系列 B型剩余电流断路器测试仪(包含A,AC,B,F等型)

专为剩余电流断路器的性能测试而研制,它是检测 B型剩余电流断路器脱扣电流和分断时间的关键仪器。测试仪的功能能够满足GB16916.1-2003、GB16917.1-2003和 GB22974-2008标准对剩余电流断路器的测试要求。测试仪适用于电子式和电磁式的剩余电流断路器。1P+N、2P、、+N、4P的断路器均能测试,输出剩余电流为 2A。qdhnyjdq818测试仪的功能操作采用触摸屏,断路器动作后,脱扣电流和分断时间均能保持,便于读数和记录。系统显示和操作采用流行的工业级触摸屏,操作简单;在使用仪器请前仔细阅读说明书

- 2、基本参数和性能指标 2.1 仪器使用基本条件 环境温度: 0 --40 环境相对湿度: 不大于80%RH电源电压要求:交流220V,50Hz(仪器工作电源)辅助电源要求:三相四线输入 380V,大于2A接地方式:可靠接地 2.2 仪器输出电流范围和精度
- 测试仪输出的电流值为真有效值,测试不确定度小于1%; (1)变频模式交流剩余电流范围:0~2A; (2)50Hz 交流剩余电流范围:0~2A; (3)脉动直流剩余电流 选项角为
- 0°的脉动直流剩余电流,电流的范围为 0~800mA; 选项角为 90°的直流剩余电流,电流的范围为 0~400mA; 选项角为 135°的直流剩余电流,电流的范围为 0~200mA;
- (4) 平滑直流剩余电流,剩余电流的范围为 0~2A; (5)叠加平滑直流的范围为 5~100mA;

(6)时间测试:在0~1000ms

范围内,漏电测试仪测量的分断时间相对于计量值的偏差在±2ms。[随机图片]3.使用注意事项3.1 根据被试品不同正确接线 对剩余电流断路器进行特性测试之前,请接线图按照下面说明正常接线,检查 剩余电流断路器是否有相线与相线之间的短路以及相线与零线之间的短路现象。

用该测试仪对有相间短路现象的漏电断路器进行测试时,会对仪器造成严重的损坏。 用该测试仪接线时 ,一定需要注意上下桩头接线需要一一对应,不能交叉连接,否则会引起故障或仪器损坏;

如图红色线框内的三个指示灯处于点亮状态时,面板上的接线端子处于带电状态,电压为

380V,此时操作人员不能直接接触这些接线端子,以及与这些接线端子相连接的导体。

在指示灯处于点亮状态下接触前面板上的接线端子会造成严重的人生伤害。 一般情况下只有在测试过程 中(按启动按钮后),三个指示灯才会亮,单次测试结束后,指示灯灭,三相380V输入断开; 4.使用说明

AC型剩余电流断路器:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流确保脱扣的剩余电流断路器; A 型剩 余电流断路器:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流确保脱扣的剩余电流断 路器:

B型剩余电流断路器:对在A型和AC型下能正常脱扣的前提下,满足以下电流能脱扣的剩余电流断路器 :--1000Hz及以下频率的正弦交流剩余电流;--交流剩余电流叠加平滑直流剩余电流;

--脉动直流叠加平滑直流的剩余电流; --两相或三相整流的脉动直流剩余电流; --平滑直流剩余电流 本 系统还增加一种复合波形电流测试:10Hz叠加150Hz;10Hz叠加400Hz;10Hz叠加1000Hz的复合波形剩 余电流; 用户根据被试品的检测内容选择测试模式;

本文用一个具体的例子比较在电压轨上完成电流检测的几种不同方法。种方法是使用带分立电阻器的 单运放差分放大器;第二种方法是用V+而不是地作为参考轨;第三种方法在IC解决方案中很常见,在这 种方案中,晶体管和运算放大器一起工作,以接地参考电流测量。针对在电压轨上实现电流检测的不同 方法,绝大多数直流电流检测电路的核心设计思路,是从供电线路中的电阻下手(尽管磁场感应是个好 选择,尤其是在电流较高的情况下)。人们只需简单地测量电阻两端的电压降,并根据需要调节阻值来 读取电流(E=I×R,如果不包含这个,有人会抱怨)。