





? 非编程输入的响应 返回组态前有效的值 输入点数 16 数字量模块编程 简介

数字量模块可能具有各种不同的属性。可以对某些模块的属性进行编程。

本章的有信息仅适用于可编程数字量模块：

数字量输入模块 321；DI 16 x DC 24 V 具有和诊断中断、等时同步功能；

(6ES7321-7BH01-0AB0)

数字量输入模块 321；DI 16 x DC 24 V/125 V 具有和诊断中断功能 (6ES7321-7EH00-0AB0)

数字量输出模块 322；DO 16 x DC 24 V/0,5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)

数字量输出模块 322；DO 8 x DC 24 V/0,5 A 具有诊断中断功能 (6ES7322-8BF00-0AB0)

数字量输出模块 322；DO 8 x AC120/230 V /2A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)

数字量输出模块 322；DO 8 x Rel. AC230V /\*\* (6ES7322-5HF00-0AB0)

数字量输入/输出模块 327；DI 8/DO 8 x DC 24 V/0,5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)

编程工具 仅当 CPU 处于 STOP 下，才能在 STEP 7 中对数字量模块编程。

定义全部参数后，请将这些参数从 PG 下载到 CPU。CPU 在 STOP RUN 切换中  
将各参数传送至相关数字量模块。静态和动态参数 按静态属性和动态属性组织参数。

如前文述，在 CPU 处于 STOP 时设置静态参数

也可使用 SFC 在 S7 PLC 的用户程序中编辑动态参数。但是，在 CPU 经过  
RUN STOP、STOP RUN 转换之后，将再次使用 STEP 7 中设置的参数。

数字量输出模块 322；DO 8 x DC 24 V/2 A；(6ES7322-1BF01-0AA0) 订货号

6ES7322-1BF01-0AA0 属性 322; DO 8 x DC 24 V/2 A 的属性：

8 点输出，电气隔离为 4 组 输出电流为 2 A 额定负载电压为 24 V DC

适用于电磁阀、DC 器和灯

数字输出模块 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A; 具有诊断中断; ( 6ES7322-8BF00-0AB0 )

订货号：“模块” 6ES7322-8BF00-0AB0 订货号：“SIPLUS S7-300 模块” 6AG1322-8BF00-2AB0

属性 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A 的属性：

8 点输出，电气隔离为 8 组 输出电流为 0.5 A