南平西门子模块代理商|SIEMENS变频器经销商

产品名称	南平西门子模块代理商 SIEMENS变频器经销商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司总部
价格	5200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

南平西门子模块代理商|SIEMENS变频器经销商

变频器,电源,CPU供应,通讯电缆,DP电缆,低压断路器

西门子PLC,供应商,西门子,模块。浙江西门子S7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200系列代理商,

广州西门子电机代理商,湖北西门子电缆代理商,武汉西门子通讯电缆代理商,上海西门子模块代理商 。西门子授权一级代理商

,深圳西门子授权总代理商,浔之漫智控技术(上海)有限公司,欢迎致电浔之漫智控技术上海有限公司采购

PTO功能生成指定脉冲数目的方波(占空比为50%)脉冲列。周期的单位可选用us或ms.周期的范围为50-65 535或2-65 535ms。如果设定的周期为奇数,不能保证占空比为50%。脉冲计数范围为1-4294 967 295。

如果周期小于两个时间单位,周期被默认为两个时间单位。如果指定的脉冲数为0,则脉冲数默认为1。

状态字节(SM66,7或SM76.7)中的PTO空闲位用来指示可编程脉冲列输出结束。可以在脉冲列结束时启动中断程序。如果使用多段操作,将在包络表(Profile Table)完成时调用中断程序(请参看下面的多段流水线)。

PTO功能允许脉冲列排队。当激活的脉冲列输出完成时,立即开始新脉冲列的输出,这样可以保证输出脉冲列的连续性。

有两种流水线(Pipelining)方式:单段流水线和多段流水线。

1.单段流水线

在单段流水线中,需要为下一脉冲列更新SM

。启动了初始<u>PTO</u>

段后,必须按照第二段波形的要求立即修改SM,并再次执行PLS指令。流水线中每次只能存储一段脉冲列的参数,段脉冲列发送完成后,接着输出第二段脉冲列;重复上述过程,输人新的脉冲列参数。除了下面的情况外,脉冲列之间可以平稳地过渡。

- (1) 改变了时间基准。
- (2)利用PLS指令捕提到新的脉冲列设置之前,活脉冲列已经完成。

当流水线已满时,如果试图装人脉冲列参数,状态<u>寄存器</u> 中的PTO溢出位(SM66.6或SM76.6)被置1。可编程序控制器进人RUN模式时,该位被初始化为0,如果检 测到溢出,必须手工清除该位。

2.多段流水线

在多段流水线中,CPU从V存储器中的包络表自动读取各脉冲列段的特性。该模式下仪使用特殊存储器区的控制字节和状态字节。选择多段操作时必须在SMW168成SMW178中装人包络表的V存储区的偏移地址。周期基准可选用us或ms,包络表中的所有周期必须使用同一时间基准,在包络表运行过程中不能改变它。多段操作可用PLS指令启动,各段输人的长度为8字节,由16位周期值、16位周期增量值和32位脉冲数值组成。

包络表如表6-30所示,多段PTO的另一特点是能以指定的脉冲数白动增加或减少周期,在周期增量区输 人一个正值将增加周期,输人一个负值将减小周期,输人为0时周期不变。

如果指定的周期增量值使得在输出一定数量的脉冲后导致非法的周期值,会产生一个算术溢出错误,同时终止PTO功能,输出改为由映像寄存器控制。另外,状态字节中的增量计算错误位(SM66.4或SM76.4)被设管为1。

将状态字节中的用户中止位(SM665或SM76.5)置为1,就可以中止正在运行的PT0包络。运行PTO包络时, SMB166或SMB176中提供当前激活的包络的段数。

表6-30多段PTO操作的包络表格式

3. 包络表中数据的计算

PTO发生器的多段流水线功能在许多应用中,特别是在步进动电动机控制中非常有用。图6-43中给出了步进动电动机加速起动、恒速运行和减速过程,下面用此例说明如何生成包络表中的数据。本例中假设3段的脉冲总数为4000,起动和结束时的脉冲频率为2kHz,大脉冲频率为10kHz,由于包络表中的值是用周期而不是用顺率表示的,需要将给定频率值转换成周期值。起始和结束时的周期为500us,高频率的周期为100us。第1段要求在200个脉冲左右频率要上升到10kHz,减速部分应在400个脉冲内完成。

图6-43步进电机的频率曲线

本例中可用一个简单的公式来计算PTO发生器调整脉冲周期的增量值:

周期增量=(ECT-ICT)/Q

式中的ECT、ICT和Q分别是该段结束时的周期、该段开始时的周期和脉冲数。利用此公式计算出的加速部分(1段)的周期增量为-2s/周期,减速部分(3段)的周期增量为1s/周期。因为第2段是输出波形的恒速部分,该段的周期增量值为0。

假设包络表放在从VB500开始的V存储器区中,表6-31给出了产生要求的波形的数据。表中的数据可以在程序中用指令送人V存储器区,另一种方法是在数据块中定义包络表中的值。本节结束时举例介绍了使用多段PTO操作的程序。

表6-31多段PTO的包络表

段内后一个脉冲的周期不在包络表中直接给出,必须计算出来。如果需要两段之间的平滑转换,前一段 后一个脉冲的周期应等于下一段的初始周期。前者的计算公式为:

在段的后一个脉冲的周期=1CT (DELx(Q-1))

式中的ICT.DEL和Q分别是该段的初始周期、该段的周期增量和该段的脉冲数。

由于周期增量必须是以us或ms为单位的整数,每个脉冲都需要修改周期,实际的情况要复杂得多。周期增量的计算可能需要迭代的方法和对给定段的结束周期或脉冲数作一定的调整。

可利用下式计算完成给定包络段的时间:TE中 7.

包络段的持续时间=Q(ICT (DEL/2)(Q-1))

式中Q、ICT和DEL的意义与前述的相同。

5SY6563-8CC 5SY6 D63 1P+N 5SY6214-8CC 5SY6 D0.3 2P 5SY6205-8CC 5SY6 D0.5 2P 5SY6201-8CC 5SY6 D1 2P 5SY6215-8CC 5SY6 D1.6 2P 5SY6202-8CC 5SY6 D2 2P 5SY6203-8CC 5SY6 D3 2P 5SY6204-8CC 5SY6 D4 2P 5SY6206-8CC 5SY6 D6 2P 5SY6208-8CC 5SY6 D8 2P 5SY6210-8CC 5SY6 D10 2P 5SY6213-8CC 5SY6 D13 2P 5SY6216-8CC 5SY6 D16 2P 5SY6220-8CC 5SY6 D20 2P 5SY6225-8CC 5SY6 D25 2P 5SY6232-8CC 5SY6 D32 2P 5SY6240-8CC 5SY6 D40 2P 5SY6250-8CC 5SY6 D50 2P 5SY6263-8CC 5SY6 D63 2P 5SY6314-8CC 5SY6 D0.3 3P 5SY6305-8CC 5SY6 D0.5 3P 5SY6301-8CC 5SY6 D1 3P 5SY6315-8CC 5SY6 D1.6 3P 5SY6302-8CC 5SY6 D2 3P

5SY6303-8CC	5SY6 D3 3P
5SY6304-8CC	5SY6 D4 3P
5SY6306-8CC	5SY6 D6 3P
5SY6308-8CC	5SY6 D8 3P
5SY6310-8CC	5SY6 D10 3P
5SY6313-8CC	5SY6 D13 3P
5SY6316-8CC	5SY6 D16 3P
5SY6320-8CC	5SY6 D20 3P
5SY6325-8CC	5SY6 D25 3P
5SY6332-8CC	5SY6 D32 3P
5SY6340-8CC	5SY6 D40 3P
5SY6350-8CC	5SY6 D50 3P
5SY6363-8CC	5SY6 D63 3P
5SY6614-8CC	5SY6 D0.3 3P+N
5SY6605-8CC	5SY6 D0.5 3P+N
5SY6601-8CC	5SY6 D1 3P+N

南平西门子模块代理商|SIEMENS变频器经销商 南平西门子模块代理商|SIEMENS变频器经销商