

上海正传软启动装置(维修)2023维修实时9秒前已更新

产品名称	上海正传软启动装置(维修)2023维修实时9秒前已更新
公司名称	常州昆耀自动化科技有限公司
价格	381.00/台
规格参数	软起维修:技术高 软启动柜维修:可开票 软启维修:公司规模大
公司地址	常州经济开发区潞城街道政大路1号
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

运行中在离心力作用下窜动较大，(4)由于电机的频繁启动，笼条在启停中加热和冷却过程反复进行，使笼条交替受力，极易被拉断或胀鼓与定子磨擦断裂，10KV高压电机转子改进方法改进方法利用大小修机会对锅炉辅机及除灰的5台渣浆泵的转子进行了改进。。

上海正传软启动装置(维修)2023维修实时9秒前已更新

当电机无法启动时，需要检查几项以确定原因。如果这是从未工作过的新安装，请务必检查接线图并确保所有电线连接正确。如果这是一个较旧的安装并且在过去工作过，它应该仍然正确接线，除非近有一些更改可能导致接线被更改。

目视检查电缆和端子，看是否有任何燃烧、腐蚀、电缆绝缘开裂或任何类型损坏的迹象。如果有任何可见的损坏迹象，请关闭电源并让有经验的电工检查组件、接线和安装。如果您没有看到任何问题的视觉指示，请仅继续进行故障排除。

自动工作方式时，根据气罐气压的变化自动启停空压机，手动方式时可编程控制器退出运行，在软启

动器控制面板上手动操作启停空压机，根据20m³空压机系统的实际情况，选择电机软启动器的启停方式是限流软启动和软停车。。改造后电机参数(引送风机电机型号规格相同):型号JRNT157-6，额定功率600 kW，定子电压3kV，定子电流134A，转子电流585A，转子电压630V，调节绕组电流271A，调节绕组电压641V。。为97.1-99.9，3.4调速范围及静态精度测试电机转速精度测量结果见表3所示，电机大转速范围为500-940r/min，基本能满足电厂风机电机的调速要求，电机转速大稳态精度为2.75，未超过标准3。。

上海正传软启动装置(维修)2023维修实时9秒前已更新

1、在红/黑线输入110v，确保产品的黄线、棕线和蓝线没有短路。2、观察三个指示灯LED1（左边一个，红绿双色灯），LED2（中间一个，红色灯），LED3（右边一个，红色灯）。接通电源后，LED3首先亮起约0.5秒。3、然后LED1亮绿灯，同时LED2亮红灯，如果软启动器输出未连接压缩机，LED2熄灭，1秒后LED1亮红灯。4、如果软启动器输出连接到压缩机，LED2将在0.2到1.5秒的范围内熄灭，只有LED1呈绿色。5、如果压缩机出现异常（如堵转状态）无法正常启动，软启动器将进入保护状态。此时，LED1绿灯亮，LED2红灯亮，LED2保持红灯3分钟，然后软启动器重新启动压缩机。如果再次启动失败，LED2熄灭，LED1一直保持红色，直到手动关闭压缩机。6、在软启动器处于非通电状态时，使用万用表检测以下内容：红线和棕线、黄线和黑线、红线和黑线之间没有连续性。蓝线和黑线之间应该有100的连续性。这些结果意味着软启动器运行正常。

因为该厂的斗轮堆取料机露天设备，冬季寒冷，低温度可达-19℃，导致稀油泵供油不畅，对减速机高速齿轮润滑不良，引起启动力矩过大，软启动器保护动作，解决的方法是冬季选用150号工业齿轮油。经常检查油质、油位，保证供油畅通。另外也可能存在斗轮过载严重的现象，如斗轮吃煤过深或者被煤埋住。

近来也有人在酝酿用交流变频调速方式，但受种种因素限制，在相当长的一段内，不可能取代直流调速方式，回转窑车间生产环境一般都比较差，特别是在老厂，有的厂窑主传动电动机软启动器安装处周围环境温度高达45—50℃。。使三相电源断开引起的停机，这时我们就需要检测主电机回路相关的一些元部件的情况，以及交流接触器等是否良好，对于调速电机电气柜里面的所有保护装置也要重新检查其接触情况，以免出现接触不良造成电机发热，如果这些部位有问题的话。。备用机组停机后须再检查一次，另外每运行50小时后要排放油水分离器中的积水和检查启动电瓶电解液位,新机组运行200-300小时后，须检查气门间隙和检查喷油器,每运行400小时后，需要检查并调整传动皮带，必要时更换。。

上海正传软启动装置(维修)2023维修实时9秒前已更新放电管双金属片分开保持断开状态。启辉器（启动器）的基本组成可分为：充有氖气的玻璃泡、静触片、动触片。触片为双金属片。启辉器中还有个电容，与氖泡并联，作用是吸收辉光放电而产生的谐波，以免影响电视、收音机、音响、手机等设备的正常运作。还能使动静触片在分离时不产生火花，以免烧坏触点。但没有电容器。 kjgsefwrfwsed