特价批发邵氏硬度计 橡胶硬度计 测量范围0-100HA

产品名称	特价批发邵氏硬度计 橡胶硬度计 测量范围0-100HA	
公司名称	乐清市柳市立创计量设备商行	
价格	270.00/台	
规格参数	品牌:国产 型号:lx-a 产品类型:邵氏硬度计	
公司地址	浙江乐清市柳市虎啸路106号	
联系电话	86 577 27860618 13905876710	

产品详情

功 能:lx邵氏a型硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试。

产品参照:iso868 和 iso7619国际标准生产,符合 gb/t531 、jb6148 和 jjg304 标准。特 点: 指针式指示,读数方便、准确、精度高; 手持式设计,携带方便,可手持测量,也可安装在配套的测试架上测试。规格参数:刻 度 盘 值: 0 ~ 100ha; 压 针 行 程: 2.5 mm; 推荐测量范围: 10 ~ 90ha; 压针头部尺寸: 0.79

mm;重 量:~0.5 kg。

规格参数:

结构图:

使用方法:把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。使用须知:、测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-1ha,如不指向100+/-1ha时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-1ha时,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-1ha。如不指100+/-1ha时,可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-1ha时,最好送生产单位调整为宜。 、橡胶的试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。 、检定时室温为23 ±5 ,检定前

硬度计在此温度下至少存放1小时。 、塑料试样及试验温度要求;

、塑料试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 、在可能的情况下,试样在测试前应按照gb/t2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。 、橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。 、硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按gb531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。 、硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。 、定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。 、使用邵氏硬度计时,当a型硬度计示值低于10ha时是不准确的,测量结果不能使用。a型硬度计测量值超出90ha时推荐使用d型硬度计

相关同类产品与适配测试架:

lac型硬度计测试架	双针邵a硬度计	邵c硬度计	邵d硬度计	
双针邓c硬度计	双针邓d硬度计			

"特价批发邵氏硬度计 橡胶硬度计 测量范围0-100HA"的加工定制为是,测量范围是0-100HA,允许最大高度为100(mm),试验力是1(N),重量为0.5(kg),型号是LX-A,品牌为国产,产品类型是邵氏硬度计,外形尺寸为110(mm),属性是测量硬度