万能压力机 WE 电液伺服压力试验机

产品名称	万能压力机 WE 电液伺服压力试验机
公司名称	献县淋诚锦建筑器材销售部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WE 类型:电液伺服压力试验机
公司地址	广东省广州市天河区沙太路158号
联系电话	86-02022340897 13926106444

产品详情

基本内容能进行拉伸、压缩、弯曲等多种试验的材料试验机。 所属学科:

机械工程(一级学科);试验机(二级学科);材料试验机-材料试验机名称(三级学科)万能试验机也叫万能拉力试验机,或拉力机,bhw-wdt-w为双丝杆主机,控制、测量、操作一体化结构,融当代先进技术于一体,具有精度高、调速范围宽、结构紧凑、操作方便、性能稳定等优点。更配有该公司独创的大变形测量装置,该装置使用方便,测量准确。电子万能试验机满足gb/t1040、1041、8804、9341、9647、iso7500-1、gb16491、gb/t17200、iso5893、astm d638、695、790和塑料管材等标准的要求。

- 1. 安装 试验机安装在清洁干燥而且温度均匀的房屋内同时应考虑到在机器上作较长的长梁弯曲试验的可能性以及使用镜式延伸计进行试验的可能性,所以在试验机的周围应留出足够的空余面积。
- 试验机主体及测力计安装时不需要特殊地基,只按地基图作好一般地基并留出地脚螺丝孔浇固即可。 找试验机主体水平,可将水平仪放在油缸的外圆上按机座纵横两个位置及水平方向找好水平,用精度在0.1 0/1000毫米的水平仪找到±1格,不平时在底座下面加垫铁来调整。
- 测力计顶上有两个孔以备再安装时穿钢丝绳用。 测力计的水平很重要,找水平时使摆杆左侧面与标准线板的刻线对齐,使其不动,然后用弯尺靠在摆杆上部的大面上以0.1/1000毫米的水平仪放在弯尺上找到±2格。不对时在底座下面加垫铁,并须是摆铊与不挂摆铊是指针均须对正零点不动。 将测力计后上方铁门打开检查小线锤的线是否绕在指针同轴小齿轮的沟槽中,系线绳的长度应适当,不能太长或太短,其限度为最长不能碰到撤离记得横隔板上,最短为小齿轮旋转一周时效锤不会碰到小齿轮。 2. 接管 在安装主体与测力计相通的油管时,应首先将油管用柴油洗净,不使任何杂质留在管内,以保证油路中的清洁。 应注意接头垫圈是否完整,如不完整时应取用本机器附带的新垫圈装好以防高压时渗油。
- 3.油的规格选用介绍 在液压传动中应采用优质的中等粘度矿物油。油内要不含水、酸及其他混合物,在普通温度下应不分解、不变稠,并在灌入机器以前,油液必须经过过滤。由于用油不当,会使阀门和油路发生堵塞以及机器有可能产生振动,这些都会影响试验机的正常运转。油的参考规格:
- 比重:0.86—0.97 凝固点:-15 到-20 根据实际情况也可采用国产30—50号机油3.灌油及放油揭开测力计左侧铁门,可以看到钢丝网滤油器,灌油时就通过此滤油器注入油箱内,一次灌入的油量约28公升,以油箱外面上边装设之油位指示器为准,所用之油类规格可参看油的规格选用介绍。开始使用试验机之前,必须将从油箱到油泵管路中间装设的活栓打开,活栓的刻线与管子成一直线时,表示油箱与油泵之间的油路畅通,如刻线与管子成正交时,则表示关闭。放油时打开测力计左侧底部之油嘴即可,关于油

的使用期限根据各地气候而决定,如发现油开始混秽不能用时应换新油,欲擦试油箱底部或东西掉入取 出时先放净油,卸下测力计左下方的圆盖即可,完后须上好。 5.接电 本试验机的电气装置配备在测力计 内,设有磁力启动器可用按钮操纵,并有小型变压器,输入电源为380伏,输出电压为6伏,并在测力计 正面右上方设有6.3伏小型指示灯一个。 本试验机出厂接线电源为380伏,磁力启动器线圈为380伏,从电源 引来的电线,经过测力计前罩接到接线板上,全部接线可参看本说明书中附带之电气线路,接好电源并打开 油箱与油泵的通路获栓,其他各部检查完毕后,可开动测力计台面上的按钮,试行运转油泵电动机,观察飞轮 旋转方向是否与飞轮箭头方向一致,如不符合时应调换电源接头使其一致,再开动下钳口座升降用电动机, 检查下钳口座的升降动作是否与按钮上所示的文字相符,再检查个超程及超荷电钮是否合用. 6.润滑 主体底 座上面的压盖上设有注油孔,通过该孔注油来润滑螺母,下钳口座升降用丝杠的螺纹,根据使用情况应该经 常润滑,以免磨损妨碍转动. 主体安装完毕后通过底座上面探油针的座孔,用漏斗向油池内注入机油,注入的 油深为30毫米,以探油针测出。 测力计内主轴两端之滚珠轴承,平时不准设法注油润滑,以免日久产生油 泥妨碍精确机构的灵敏度,如果是使用年限较长必须拆卸内部时可用火油冲洗后放入极少量优质润滑油 ,但要足以能防止其锈蚀,装好后一标准测力计重新校验之。油泵上没有一个螺丝堵,安装好后,初用 时将它拧开,向油泵内部注入大量机油,以后如内部机油因使用日久不良时,可将油泵下面螺丝堵拧开 放出之,重新灌入,如果机器经常使用时大约每月应换一次。 7.油泵的初次运转及试车 按动测力计台面 上的电钮即可开动及停止油泵的转动,当安装后初次运转或变动电线接头,在开动前必须检查油箱通向 油泵通路之活栓是否打开及开动后油泵皮带轮的旋转方向是否按箭头指示的方向旋转。 安装油泵后的初 次运转,先把油泵顶上的螺丝取下以与油箱内相同的油用油壶对准丝孔灌入,灌满后再拧紧螺丝,以后 如发现内部机油使用日久不良时可将油泵下面螺丝堵拧开放出,再重新灌入清洁的油,如果每天正常使 用的话,大约每月抽一次较适当。 当油泵初次运转时,油泵内部常存在一少部分空气不能排出或者在某 种情况下有空气被吸入到油泵内,那么油液的输出便形成断断续续,因此荷载的增加也就不规则,指针 会产生间歇现象,为了判断这现象,可以将测力计侧面盖板卸下观察,由送油阀流回油箱的油如果没有 什么悸动现象,可以设想油泵是在正常的工作。万能试验机的误差调整万能材料试验机是力学计量检定 中经常遇到的仪器,jig139-1999检定规程中要求其示值允许误差通常不超过±1%,计量部门对其进行计量 检定时,其示值误差主要通过以下几种方式体现: 一、示值正偏差超差。 二、示值负偏差超差。 三、示值误差在度盘上呈现"前正后负"或"前负后正"且个别点超差。

针对以上情况,笔者认为该作如下调整:第一种情况:在确认仪器安装水平度符合规程要求后,首先要检查工作部分的摩擦力是否过大,如果是,应调整导轮间隙,消除摩擦力,必要时清洗工作油缸,如排除摩擦力影响后仍然存在正差,则应将测力部分(读数机构)中的摆杆与推板连结轴套的紧固螺钉松开,将推板向内侧调整,固紧紧固螺钉后,由小度盘逐级检定,反复数次,直至检定合格,如果小度盘合格,而大、中度盘仍超差时,应适当增加b铊及c铊的重量,直至检定合格。第二种情况:应首先检查测力活塞是否安装正确,摩擦力是否过大,排除此原因后,将推板向外侧调整,将小度盘调整合格,如大、中度盘仍超差,应适当减轻b铊及c铊的重量,直至检定合格。第三种情况:此时应改变推板与齿杆头接触面的角度,该接触面通常是用一块平整的钢片通过上下两个螺钉固定在推板表面,调整方法是将两个螺钉松开,用铜皮或者其他轻薄的金属片垫在钢片与推板之间的上侧或下侧(只能垫在一侧),借以改变角度,反复检定调整后直至合格。

本产品的品牌是国产,型号是WE,类型是电液伺服压力试验机,测量范围是120,测量精度是0.01,最大负荷是3000KN(KN),重量是1(kg),适用范围是实验,加工定制是是,仪器是仪器设备