

免烧砖机模具价格 水泥砖机模具厂

产品名称	免烧砖机模具价格 水泥砖机模具厂
公司名称	沂南县德成机械设备销售中心
价格	2900.00/套
规格参数	免烧砖模具:390/120 空心砖模具:240/115 水泥砖模具:240/120
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村
联系电话	0539-3552218 15065395651

产品详情

免烧砖机模具价格 水泥砖机模具厂

专业生产各种水泥砖机模具、空心砖模具、水泥砖模具、免烧砖机模具、标砖模具等制砖模具。
砖机模

具一般可分为

空心砖块模具、标准砖块模

具、异型模具这三大类,同时各种模具又分为普通钢板

模具,15#锰钢模具,渗碳模具,根据材质不同价格不同。 水泥砖机模具型号及常用模具尺寸价格

QT12-15砖机系列模具：390×190×190、240×115×53、240×115×90（1.8-2.2万元/套）

QT10-15砖机系列模具：390×190×190、240×115×53、240×115×90（1.6-1.8万元/套）

QT9-15砖机系列模具：390×190×190、240×115×53、240×115×90（1.5-1.7万元/套）

QT8-15砖机系列模具：390×190×190、240×115×53、240×115×90（1.4-1.6万元/套）

QT6-15砖机系列模具：390×190×190、240×115×53、240×115×90（1.2-1.4万元/套）

QT5-15砖机系列模具：390×190×190、240×115×53、240×115×90（1.0-1.4万元/套）

QT4-15砖机系列模具：390×190×190、240×115×53、240×115×90（0.8-1.2万元/套）

QTJ4-25砖机系列模具：390×190×190、240×115×53、240×115×90（0.5-0.8万元/套）

QTJ4-26砖机系列模具：390×190×190、240×115×53、240×115×90（0.2-0.3万元/套）

一：模具的使用和维护：免烧砖模具制作精度高、难度大，生产周期长，配套和合理使用模具是用户购机之前就要考虑的要点，从安装、使用开始，请用户注意下述要点：

1.安装或更换新、旧模具，一定要避免冲撞、磕碰，文明装配，注意保护模具。2.使用中经常检查模具尺寸、焊接结合部位状况，出现焊缝裂纹，应及时修补，出现磨损过快要调整骨料粒度，磨损过度影响制品质量需另配新模。3.认真调节间隙，包括压头与模芯、压头与布料箱、模箱与布料箱运动平面、模箱与托板等间距，相对运动不得干涉，擦碰。

4.日常清理模具时：使用空压机、软件工具清除混凝土残渣，严禁重力敲打、撬刮模具。

5.替换下来的模具，清洗干净，涂油防锈，应置于干燥、平整处支垫平放，防止模具变形。

二：1.拆卸模具方法：上模升到上位，下模降到下位，料车后位，送板车前位，料斗关位的情况下（设备配有面料机的，先将面料机与主机的螺栓拆掉，把面料机推在外面），将下模上升100毫米，此时用扳

手将固定模具左右两边m24的螺母拆掉，将螺栓取掉。随后将模箱下面放入两块托板，按动模箱按钮使下模降到下位，同时在模箱上模放入一块托板；随即按动压头降按钮使上模降到模箱上面，用扳手将固定上模的四个螺栓拆掉，按动压头上升高位，开启砌块输送机，按动送板车进按钮将上下模送在输送机上面（在板车前进以前用一个金属感应模箱上限位，否则送板车不运行），用砌块输送机传出后，用小叉车放在指定位置即可。三：2.安装模具方法：先将下模上面放一个托板，将上模放在下模上面，用小叉车将上下模同时挑起放在砌块输送机上面的托板上（事先取2-3个托板放在砌块输送机上面，并且在托板上放上3-4根直径20-30mm圆管），将砌块输送机的相序调换使电机逆行，将上下模具送入振动平台的端口，用人工将上下模具（在有模具底部有圆管的情况下）推入振动平台的上面，按动模箱上升，对准螺孔用拆卸模具相反的方法固定下模即可，将模箱下模所垫入的托板及圆管拿掉，下模下降低点，压头下降落在模具上面对准螺孔穿入螺栓不要紧固，随即压头升起将垫入的托板拿掉，此时让压头慢慢下降落入模箱上口，如果上模压脚不进入模箱可按一下下振动让上模自行落入模箱里，将固定螺栓紧固好即可，同时运行上下模是否有摩擦或卡模现象。