海腾新材环氧底涂。环氧平涂,环氧中涂

产品名称	海腾新材环氧底涂。环氧平涂,环氧中涂
公司名称	宁波海腾新材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	浙江省象山县产业区城东工业园
联系电话	13296861006 13296861006

产品详情

1、基面处理

对水泥地坪基面进行彻底打磨处理(真空吸尘,属无尘打磨),去除浮浆和不结实的混凝土表层,以保证经久耐用,同时提高了基面的平整度,进行涂层施工后外观更显漂亮。这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。

- 2、伸缩缝、裂缝、空鼓地面、松动旧环氧的特殊处理
- 1、对开裂之部位采用切割片切成V型小槽后,再用高倍中涂砂浆予以修补填平;细小的裂缝可以用环氧树脂加80-10目石英砂增稠剂修补;待完全固化后再用手磨机细打至平整。
- 2、对空鼓、旧环氧松动之部位凿除,如凹糟较深,采用高倍中涂砂浆予以补平,完全固化后再用手磨机 细打至平整。
 - 3、所有特殊场地修补处理后,再清洁一遍。
- 3、基层处理注意事项:(素地及施工要求)

- A、新建基础养护期应于28日以上;含水率8%以下;相对湿度85%以下。
- B、施工进场前甲方须搬除妨碍乙方施工之物件,并在乙方工程未完工验收前不得擅自进入破坏,未完工地面及施工完后48小时以上人员进出必须管制。
 - C、提供材料设备放置场地,场地必须干燥、防潮湿水汽。

4、渗透层施工

确认混凝土刨平,无残渣、污迹,再检查:

- A、基面含水率低于8%;
- B、空气相对湿度低于85%;
- C、地面再检出不结实部分应去除,然后修补平整;
- D、地面空鼓的地方应先切割,再用环氧砂浆补平。渗透树脂渗入混凝土基层,固化后加固混凝土,并 能使上下结合坚固。

5、底涂层施工

- A、施工前计算材料的使用量,依照施工方向及区域,配合施工路径选定搅拌区;
- B、依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀;
- C、拌均匀的材料需尽快送到施工区域内,依照施工程序施工;
- D、涂材料时,采用刮刀等工具,将材料均匀涂布;
- E、施工涂布时应尽量减少施工结合缝;
- F、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕,并注意前后组材料的衔接;
- G、施工中发现杂质应立即清除;
- H、施工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时,养护时间为24-48小时。

6、砂浆层的施工:

- C、材料混合后,依正确比例将石英砂缓慢加入,并搅拌均匀;
- D、拌均匀的材料需尽快送到施工区域内,依照施工程序施工;

- E、涂材料时,采用刮刀等工具,将材料均匀涂布;
- F、施工涂布时应尽量减少施工结合缝;
- G、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕,并注意前后组材料的衔接;
- H、施工中发现杂质应立即清除;
- I、施工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时,养护时间为24小时-48小时。
- 7、中涂层的施工:
 - C、材料混合后,依正确比例将石英粉或滑石粉缓慢加入,并搅拌均匀;
- 8、环氧自流平面涂层的施工:
 - C、搅拌均匀的材料需尽快送到施工区域内,依照施工程序施工;
 - D、涂布面涂材料时,采用专用镘刀等工具,将材料均匀涂布;
 - F、混合后材料应在规定使用时间内涂布完毕,并注意前后组材料的衔接;
 - H、施工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时,养护时间为7天;

2.4施工配合事项

- 1、施工前需配合事项
- A、确认施工面积及施工规格(颜色及施工区域);
- B、施工前需保持素地的环境清洁,尤其防止水浸泡;
- C、确定施工所需的电源接驳点及电源线长度;
- D、与其它净化、土建等工程互相作业进度;
- E、灯光及照明设备;
- F、材料及机具的存放区。
- 2、施工中需配合事项
- A、施工中施工区域人员及进出管制;
- B、施工中废弃物的存放区;
- C、施工中现场监工人员及协调人员。
- 3、施工后需配合事项

- A、养护区域人员进出管制;
- B、清理作业现场及调借物品的归还;
- C、实际施工面积测量及验收。

第三部份:保养方法

保养方法和注意事项具体如下:

- 1、请勿滥用机械:避免钢轮等的交通,不要有过重的交通及负载,与地面接触处要注意避免产生划痕。
- 2、表面清洁:一般用水擦洗,如遇难清洗的污渍,使用清洗剂即可,也可用工业去脂剂、除垢剂,然后再用水冲洗干净。
- 3、避免化学品的污染:地面被化学品污染后,要立即用水清洗干净。对较难清洗去的化学品,可用少量 丙酮快速清洁,注意通风。