

# 日新换热设备 板式换热器厂家 板式换热器

产品名称	日新换热设备 板式换热器厂家 板式换热器
公司名称	日照日新换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区相家庄村（山东路北）
联系电话	17706333971

## 产品详情

换热器的振动主要是由壳侧的流体流动引起的。由于振动导致管侧的流体流动相对较小，并且振动导致管的泄漏和严重损坏，板式换热器报价，导致大量噪声，并且换热器壳侧的压降增加。随着换热器容量的增加，振动和损坏的数量不断增加，这引起了业界的关注。有几种振动引起的损坏：换热器传热管是由于表面碰撞和振动碰撞引起的表面磨损引起的；换热器相邻的热管因碰撞而损坏；通过振动减少传热管的寿命。管道配件中有小裂缝，螺旋板式换热器，最终会损坏换热器管道。

## 换热器运行注意事项

换热器运行的注意事项 换热器的安全运行具体应注意以下几点：

- 1) 初投运要慢，要先充分预热，逐步提温；
- 2) 做好减压阀的预热及投运后的调整工作；
- 3) 机组启动应先开启冷侧阀门，待稳定后再开启热侧阀门；而停车时要先关闭热侧阀门，然后再关闭冷侧阀门。
- 4) 换热器正常运行后，板式换热器厂家，关闭汽水换热器疏水器旁通阀（原理图中未画出），疏水器投入正常工作。若疏水器温度过低如50 以下，旁通阀可开启运行，若疏水器温度过高，如90 以上且凝水系统无压运行时，将旁通阀关闭，防止蒸汽通过，造成汽水冲击；
- 5) 尽可能与同类换热器一致，这样运行更平稳，板式换热器，运行效率更高。

换热器在焊前需要使用钢丝刷来清理换热器，采用压缩空气吹净方法保持见金属光泽;在焊接过程中，换热器采用合理焊接工艺和速度，使每根焊条焊完整个管的焊缝后在四孔中间三角区引弧和熄弧

。只有最细致的焊接才造就出换热器最突出的换热效果，保持优质的焊接速度是不可缺少的，也是换热器取得最强大的换热性能的优势所在。板式换热器、海水板式换热器

日新换热设备(图)-板式换热器厂家-板式换热器由日照日新换热设备有限公司提供。日照日新换热设备有限公司(www.rxhrq.com)是从事“生产制造板式换热器、橡塑制品，销售安装换热机组”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。