鸿贝蓄电池FM/BB1226T 12V26AH/20HR价格优势

产品名称	鸿贝蓄电池FM/BB1226T 12V26AH/20HR价格优势
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:鸿贝蓄电池 型号:FM/BB1226T 参数:12V26AH/20HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

鸿贝蓄电池FM/BB1226T 12V26AH/20HR价格优势

公司历经几年的艰辛创业,在本公司全体同仁的努力下,我们对于品质和客户服务的承诺,得以贯彻实行,籍此提供客户性能优异,品质可靠价格合理的产品。

凡在本中心购买ups电源设备的用户,本中心均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间,公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。

凡用户在本中心购买的免维护蓄电池,主机均享有三年的免费保修服务,电池有二年免费保换服务。在保修期内,在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下,对UPS发生故障和器件损坏等意外情况时,对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修维护。

鸿贝蓄电池充电前,请务必查阅所使用的充电器使用说明书。除了遵循充电器制造商的操作说明外,还需遵守以下预防措施:

必须佩戴适合的眼部、面部和手部防护设备。

必须在通风良好的地方进行充电。

将连接线连接至蓄电池前,将充电器和定时器旋至OFF,避免连接时产生危险的火花。

请勿给明显损坏或冻结的鸿贝蓄电池充电。

将充电器连接至鸿贝蓄电池时:红色正极(+)连接至正极一端(+),黑色负极(—)连接至负极一端(—)。若鸿贝蓄电池仍安装在汽车中,请将负极连接至发动机缸体作为接地线。并确保关闭点火装置和所有电器配件。(如汽车有正极接地线,请将正极连接至发动机缸体)。

确保连接到鸿贝蓄电池的充电器没有损坏、磨损或松动的迹象。

设定计时器,打开充电器,并慢慢提高充电速率直到达到您所需的安培值。

若鸿贝蓄电池发热,或产生强烈的气体,或喷出电解质,请降低充电速率或暂时关闭充电器。

移除连接线之前请务必保证将充电器旋至OFF,以防止产生危险的火花。

鸿贝蓄电池

除日常清洁、紧固、巡检等常规检查外,还应进行必要的测试。(1)测量电池单体浮充电压每月应测量一次 z鸿贝蓄电池单体浮充电压,填好测量记录并记下环境温度。可以直接用万用表手工测量,也可以通过监测设备测量。浮充电压的设置对电池的寿命具有相当重要的影响。在理论上要求浮充电压产生的电流量是用以补偿鸿贝蓄电池的自放电。浮充电压过高会引起鸿贝蓄电池正极腐蚀和失水,使鸿贝蓄电池容量下降;而浮充电压过低,也会使鸿贝蓄电池充电不足,引起鸿贝蓄电池落后,严重时会出现电极硫酸盐化。浮充电压的选择可以根据厂家说明书的要求而设定,没有说明书时也可以设置在(2.23~2.28)V·N(N为单体鸿贝蓄电池个数)。虽然测量浮充电压并及时作出调整是鸿贝蓄电池日常维护的一项重要工作,但是测量浮充电压并不能找出落后单体鸿贝蓄电池。实践证明,鸿贝蓄电池端电压与容量无相关性,从静态的浮充电压,无法准确判断出鸿贝蓄电池的好坏。(2)核对性放电按照电力部《电力系统用鸿贝蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T724-2000标准,新安装或大修后的鸿贝蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2~3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的<u>鸿贝蓄电池,</u>应每年作一次核对性放电实验。

配置的可用性等级越高,其成本也越高。该成本指的是建造一间新的数据扫偏所需的成本。因此,其中不仅包括UPS结构的成本,还包括数据扫偏的整个网络关键物理墓础设施(NCPI)的成本。后者包括发电机、开关装置、制冷系统、消防系统、活动地板、机架、照明设施、物理空间和整个系统的调试成本.这些只是前期成本,还不包括运营成本,如维护成本等。在计算上述成本时,我们假设每个机柜平均占地面积为2.79m2,且功率密度范围为每机柜23kW至3.8kW。如果分担成本的设备占地面积增大,每机架的成本也将随之降低。一直以来,在规划关键负载电源时,必须充分考虑以后的发展,以使UPS系统可以为负载提供10或15年的支持。事实证明,按照这一原则进行规划是很困难的。20世纪90年代,为便于提供讨论框架并比较各种设施,曾提出了"瓦特/平方面积"的概念。但由于人们对"平方面积"的含义无法达成共识,这种电源设计指标造成了很多误解。近来,伴随着技术梢简的大趋势,人们逐渐采用"瓦特尹机柜"的概念来表示系统容量.事实证明,由于单位空间内的机架数里很容易统计,因此这种度盆方式的准确性更高。无论如何选择负载方式,有一点很重要,那就是应当从一开始便选择好配置方案,使设计过程沿着正确的方向进行。

如今,涌现出了许多可扩展的模块化UPS系统设计,从而可以使UPS电源容量随着IT需求的增长而扩大。