

北京昆仑海岸壁挂型温湿度变送器JWSL-12AT

产品名称	北京昆仑海岸壁挂型温湿度变送器JWSL-12AT
公司名称	北京昆仑海岸科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京昆仑海岸 型号:JWSL-12AT 供电:24VDC
公司地址	北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层
联系电话	010-82671108 15810545517

产品详情

一.北京昆仑海岸JWSL-12AT温湿度变送器-精巧壁挂一体安装温湿度变送器概述传感、变送一体化设计，适用于暖通级室内环境的温湿度测量。

安装步骤：

- 1、打开变送器，如图 D；
- 2、将电缆线根据正确的接线顺序连接变送器

底板的接线端子上，然后将底板安装于墙

面，将变送器盖好，如图 E。

安装位置：

- 1、变送器应尽量垂直放置，安装时，保证探头在变送器的下方（变送器上的字体为正

方向）。

- 2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的

环境区域。

北京昆仑海岸JWSL-12AT温湿度变送器-精巧壁挂一体安装温湿度变送器安装注意事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域

产生温差的地带安装，否则会造成温湿度

测量不准确。

2、安装在环境相对稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量

的不准确,如变频器、电机等。

五.北京昆仑海岸JWSL-12AT壁挂型温湿度变送器使用

1、仔细检查，确保接线正确后，通过 RS485 转

换模块（485 输出）或者直接（232 输出）

连接 PC 机 RS232 串口，接通 DC 24V 或 12V

电源，可通过测试软件查看温湿度值；模拟

输出时：接通 DC 24V 或 12V 电源，用万用

表测量时就会输出对应的电流或电压值。

（详见通讯附录）

2、如想拆卸变送器，必须先断开电源，然后进

行拆卸。

3、此变送器为室内型，变送器内部避免有水进入，以免造成损坏。

六.北京昆仑海岸JWSL-12AT温湿度变送器-精巧壁挂一体安装温湿度变送器注意事项

1、使用前请认真阅读本说明书，确保接线正确。

任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆

损坏。

2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产

生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量

不准确。

3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器，
勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿
进行冷、热冲击。

七、北京昆仑海岸JWSL-12AT温湿度变送器-精巧壁挂一体安装温湿度变送器保养

1、变送器长时间使用会产生偏移，为保证测量
准确度，每年校准1次。

八、运输、存储

1、变送器尽量避免震动，轻拿轻放。
2、长时间存储条件：10 ~ 40 ；20%RH ~ 50

%RH。九、开箱检查

1、打开包装后，检查变送器是否完好。
2、变送器1支，说明书1份，合格证1张，光
盘1张（网络）。十、故障分析与排除

1、模拟输出时，如变送器输出为0，或输出值
不再量程之内，请检查接线是否正确，是否
牢固。

2、网络输出时，如变送器通讯不上，请检查接
线是否正确，是否牢固；通讯测试软件是否
设置正确（串口，波特率，数据位，停止位
校验方式，采集周期，流量控制 出厂默
认为：com1，9600，8，1，n，1000，无）。