

天津无机保温材料 银达银通 无机保温材料价格

产品名称	天津无机保温材料 银达银通 无机保温材料价格
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

- 1、严格执行各种消防法规和消防制度;
- 2、选择好保温材料;
- 3、对保温材料的使用初级阶段做好防火措施;
- 4、对保温材料的使用中级阶段做好施工过程监控，预防各种火灾发生的可能;
- 5、对保温材料做成外墙保温系统后，做好保温系统后正确的使用和预防火灾的发生。

选购此外墙保温材料一般应注意以下几点：

- 1、检查产品外观。要求破损较少，色泽一致，尺寸准确(长、宽允差 $\pm 4\text{mm}$ ，厚度允差 2mm 。
- 2、测算产品密度。任选一块制品，称其重量，测其体积，即可算出密度，在满足强度要求的前提下，密度越小越好。

筒测强度。保温制品的强度要求主要是满足搬运的需要，一般都不高，是红砖强度的 $1/10-1/20$ ，但不能一碰就碎，一捏就散。按标准要求，抗压强度一般在 0.5MPa 以上，即一般制品应能承受一个人轻轻站在其上(制品面积应大于脚面积、)。

- 4、查验产品技术文件及质检报告书。正规产品都应该具有技术，质检，资格认证等相关的证书。

目前，有一种观点认为：现有外墙保温材料建筑工程发生火灾大部分为施工现场火灾导致，而使用中的外保温建筑工程火灾案例很少，解决施工阶段的火灾隐患即可保证外保温的防火安全性。

在国内现有外保温工程的火灾中，大部分发生在施工过程中，内墙无机保温材料，外保温建筑物使用过程中的火灾案例相对较少。原因在于施工过程中有机保温板裸放，无任何保护层，施工过程常遇动火交叉作业，易发生火灾。但很少有人意识到，使用中的建筑发生火灾时，防火性差的外保温系统对于火灾有促进作用。

如何防止外墙保温层脱落

（1）做好保温系统材料选取和控制

控制建筑外墙保温系统中聚合物砂浆、保温板材及锚栓等材料的质量。胶粘剂应科学配比，无机保温材料厂家，保证聚合物含量及配套助剂等；保温板质量应合格，对于岩棉、XPS板、PU板等应采取相应措施加强，比如岩棉板应加强锚栓固定，XPS板应增刷界面剂改善粘结性等等。锚栓在选择时应根据基层墙体类型选择锚栓类型以及锚栓深度，确保达到锚固力要求，防止锚栓锚固力失效，没有达到锚固作用。

（2）墙体保温系统设计合理

墙体保温工程是一个系统工程，设计时需考虑各构造层的匹配性，天津无机保温材料，对于自身强度较低或粘结性差的材料需设计锚栓加固、提高保温板粘结率等；外饰面选取时应与保温系统相匹配，无机保温材料价格，宜设计为透气性好的涂装系统，对设计面砖的应采用柔性面砖，并合理设计分隔缝。

（3）加强施工控制

施工作为建筑墙体保温工程质量控制的薄弱环节，施工前，需做好基层墙体检查验收，确保基层的拉伸粘结强度满足规范要求，墙面平整度在可控范围内，且无空鼓、粉化、油污等影响粘贴的现象；保温施工时需要加强施工工艺控制，保证粘结砂浆的涂布率，避免保温板虚贴，锚栓虚打，干挂网等不规范做法；保温系统施工前后，应注意天气变化和成品保护，避免砂浆固化前，雨水冲刷或阳光曝晒。

天津无机保温材料-银达银通-无机保温材料价格由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!